



Inserir Localidade

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma nova localidade no cadastro do sistema. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Localização > Localidade > Inserir Localidade**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Inserir Localidade

Para adicionar a(s) localidade(s), informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

Código:^{*}

256



Nome:^{*}

Endereço Localidade:

[Adicionar](#)

[Remover](#)

Endereço

Telefone:

Ramal:

Fax:

E-mail:

Menor Consumo:

Unidade Negócio:^{*}



Localidade Pólo:



Classe:^{*}



Porte:^{*}



ICMS:

Centro de Custo:

Centro de Custo de Esgoto:

Informatizada?^{*}

Sim Não

Gerente da Localidade:



Sede?^{*}

Sim Não

Município Principal:



Local de Armazenagem do Hidrômetro:

[Adicionar](#)

[Remover](#)

Local de Armazenagem

* Campos obrigatórios

[Desfazer](#)

[Cancelar](#)

[Inserir](#)

Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da localidade e clique no botão [Inserir](#). Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique [AQUI](#).

Para registrar no sistema o **Distrito Operacional** ou a **Zona de Pressão**, foram incluídos os campos **Sistema de Abastecimento** e **Sistemas de Abastecimento Secundários**, mantendo-se a hierarquia cadastral, possibilitando ao usuário informar o sistema de abastecimento de água da localidade (pode ser um ou mais de um, sendo um deles o principal). Mas **atenção**: esses campos são visualizados de acordo com a parametrização de cada empresa.

Dependendo da parametrização, também é visualizado o campo **Concessionária**, onde é possível selecionar uma concessionária da lista disponibilizada pelo sistema. Toda a arrecadação é processada via concessionária. Esta poderá ser associada a uma ou mais localidades. Além disso, cada concessionária tem seu código específico junto à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), de modo que todos os documentos com código de barras dos imóveis das localidades associadas à concessionária são emitidos com esse código FEBRABAN. Só lembrando que o uso do campo é ativado através de parametrização; caso o parâmetro não esteja ativo para a empresa, o campo não será visualizado.

Após o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- Inserir Unidade Organizacional:
 - Caso não exista unidade superior para a unidade de negócio da localidade, a unidade organizacional não é inserida; caso contrário, a unidade é incluída na tabela de unidade organizacional.

- Inserir Trâmites dos Grupos de Solicitações:
 - Para cada item do grupo de solicitação e unidade correspondente, o sistema inclui os dados na tabela tipo de grupo.

- Verificar existência de dados:
 - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.
 - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da localidade, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.

- Verificar existência da localidade:
 - Caso o código da localidade já exista no sistema, é exibida a mensagem: *Localidade já existe no cadastro*.

- Verificar existência do cliente:
 - Caso o código do cliente não exista no sistema, é exibida a mensagem: *Cliente inexistente*.

- Verificar se cliente é funcionário:
 - Caso o cliente selecionado não seja um funcionário, o sistema exibe a mensagem: *Cliente não está cadastrado como funcionário*.

- Verificar se já existe localidade informada como sede:
 - Caso já exista localidade informada como sede da empresa e o usuário selecionar a opção **SIM**, o sistema exibe a mensagem: *Já existe localidade informada como sede localidade' '+' localidade*.

- Verificar existência de município:
 - Caso o código do município não exista no sistema, é exibida a mensagem: *Município inexistente*.

- Verificar existência de unidade organizacional:
 - Caso o código da unidade organizacional exista, o sistema exibe a mensagem: *Já existe a Unidade Organizacional para outra localidade*.

- Validar Unidade Organizacional:
 - Caso o código da unidade não exista no sistema, é exibida a mensagem: *Unidade Organizacional inexistente*.

- Caso a unidade organizacional informada esteja fora da gestão da unidade de negócio, o sistema exibe a mensagem: *Unidade de sugestão de trâmite fora da gestão da unidade de negócio*.

- Verificar Unidade Organizacional para Trâmite:
 - Caso alguma unidade organizacional de trâmite não seja informada, o sistema exibe a mensagem: *Informe as unidades para trâmite*.

- Verificar Permissão Especial Contrato PPP:
 - Caso o usuário logado possua a permissão especial, *Informar localidade contrato PPP*, é exibido o campo desbloqueado, permitindo alterar os valores para **SIM** e **NÃO**.

- Caso o usuário logado não possua a permissão especial, o sistema exibe o campo bloqueado.

- Verificar Sistema de Abastecimento Principal:
 - Caso o usuário não tenha selecionado um sistema de abastecimento principal, o sistema exibe a mensagem: *Selecionar sistema de abastecimento principal da localidade*.

- Caso tenha criado a unidade organizacional, o sistema apresenta uma tela com as sugestões de trâmite para os grupos de solicitações, onde será exibida a Localidade (o código e o nome da localidade inserida); Unidade Organizacional (O código e o nome da unidade organizacional incluída para essa localidade); e uma tabela com os grupos de solicitações e as unidades de trâmites. A Unidade Sugerida para Trâmite (Exibe o código e o nome da unidade organizacional incluída para a localidade e permite alteração). Valida Unidade Organizacional - Confirma ou seleciona a Unidade Organizacional. O sistema inclui os trâmites dos grupos de solicitações.

Gsan -> Cadastro -> Localizacao -> Localidade -> Inserir Localidade

Inserir Dados para Sugestão de Trâmite por GRUPO

Localidade: 888 LOCALIDADE TESTE
Unidade Organizacional: 8880 LOCALIDADE TESTE

Para concluir o processo de Inclusão da Localidade, informe os **Dados Para Sugestão de Trâmite por GRUPO** abaixo:

GRUPO DE SOLICITAÇÕES		UNIDADE SUGERIDA PARA TRÂMITE	
1	CADASTRO	8880	LOCALIDADE TESTE
2	FATURAMENTO	8880	LOCALIDADE TESTE
3	COBRANCA	8880	LOCALIDADE TESTE
4	MICROMEDICAO	8880	LOCALIDADE TESTE
5	ARRECADACAO	8880	LOCALIDADE TESTE
6	OPERACIONAL AGUA	8880	LOCALIDADE TESTE
7	OPERACIONAL ESGOTC	8880	LOCALIDADE TESTE
8	INFO COMERC AGUA	8880	LOCALIDADE TESTE
9	INFO COMERC ESGOTC	8880	LOCALIDADE TESTE
10	FISCALIZACAO	8880	LOCALIDADE TESTE
11	DOCUMENTOS	8880	LOCALIDADE TESTE
12	INFO OPER DE AGUA	8880	LOCALIDADE TESTE
13	INFO OPER ESGOTO	8880	LOCALIDADE TESTE

* Campos obrigatórios

Tela de Sucesso

Sucesso



Localidade de código 798 inserida com sucesso.

[Menu Principal](#)





[Inserir outra Localidade](#)
[Atualizar Localidade Inserida](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	<p>Campo obrigatório - O sistema propõe o próximo código de localidade disponível, mas pode ser modificado se desejar. O campo tem tamanho de 3 (três) dígitos.</p> <p>O usuário pode, opcionalmente, consultar as localidades já cadastradas, mas, se desejar, verifique os dados de determinada localidade existente, clicando no botão  para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo Nome.</p>
Nome	Campo obrigatório - Informe o código da localidade, com no máximo, 30 (trinta) caracteres.
Endereço Localidade	Informe o endereço da localidade, clicando no botão Adicionar e será aberto um popup (tela Informar Endereço), onde deve ser complementada as informações. Em seguida, clique no botão Inserir .
Telefone	Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos (obrigatório caso o número do ramal do telefone seja informado).
Ramal	Informe o número do ramal do telefone, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Fax	Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.
E-mail	Informe o e-mail com, no máximo, 40 (quarenta) caracteres.
Menor Consumo	Informe o menor consumo para considerar grande usuário na localidade com, no máximo, 6 (seis) dígitos.
Unidade Negócio	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade Polo	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Classe	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Porte	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Local de Armazenagem do Hidrômetro	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
ICMS	Informe o ICMS com, no máximo, 10 (dez) dígitos.
Centro de Custo	Informe o Centro de Custo com, no máximo, 10 (dez) caracteres.
Centro de Custo de Esgoto	Informe o Centro de Custo de Esgoto com, no máximo, 10 (dez) caracteres.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório, visualizado conforme parametrização - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Orientações para Preenchimento
Sistemas de Abastecimento Secundários	Visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Informatizada?	Campo obrigatório. Informe se a localidade é informatizada, selecionando <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Contrato PPP?	Campo obrigatório, visualizado conforme parametrização. A opção <i>Sim</i> indica que a localidade participa na PPP; caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Gerente da Localidade	Informe a matrícula do gerente da localidade, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Sede?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções do indicador, se a localidade é a da sede da empresa informe <i>Sim</i> , caso contrário, informe <i>Não</i> .
Município Principal	Informe o código do município principal, ou clique no botão  link Pesquisar Município , para selecionar o município desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Local de Armazenagem do Hidrômetro	Selecione o local, da lista disponibilizada pelo sistema, e clique em Adicionar para preencher o quadro Local de Armazenagem .
Incluir as Coordenadas do ProGIS na RA	Visualizado conforme parametrização. Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . O sistema inicializa com <i>Não</i> para todas as localidades.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar um endereço para a localidade.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o endereço cadastrado.
 Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela popup.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados na base de dados.

Referências

Inserir Localidade

Termos Principais

Cadastro

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_localidade&rev=1522353578

Last update: **29/03/2018 19:59**