



Inserir Subsistema de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de um novo subsistema de abastecimento. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Operacional > Subsistema de Abastecimento > Inserir Subsistema de Abastecimento**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Inserir Subsistema de Esgoto". Inside, there's a message: "Para adicionar o subsistema de esgoto, informe os dados abaixo:". Below this are several input fields with placeholder text and dropdown menus:

Código:*	01
Descrição:*	SISTEMA TESTE
Descrição Abreviada:	ST
Sistema de Esgoto:*	AUGUSTO MONTENEGRO ▾
Localidade: *	0002 - LOCALIDADE TESTE DEV 13/06/18 ▾
Tipo de Tratamento: *	01 - TRATAMENTO PADRAO ▾

* Campos obrigatórios

At the bottom left are "Desfazer" and "Cancelar" buttons, and at the bottom right is an "Inserir" button. The status bar at the bottom shows "00:00" and "Aplicação: OS_Eletronica_Entrega_03 - 15/06/2018 - 10:34:09".

Acima, informe, obrigatoriamente, os campos sinalizados por um asterisco **vermelho**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#). Em seguida, clique em [Inserir](#). Conforme parametrização, a funcionalidade associa o *subsistema de abastecimento* ao *principal sistema de abastecimento*, como também associa o *subsistema de abastecimento* a cada *sistema de abastecimento secundário* selecionado no campo (visualizado conforme parametrização). Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração da norma e procedimento, é exibida a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido ».*

Tela de Sucesso

Sucesso

 Subsistema de Esgoto de código 10176 inserido com sucesso.

[Menu Principal](#) [Inserir outro Subsistema de Esgoto](#) [Atualizar Subsistema de Esgoto](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Campo obrigatório. Informe o código do subsistema com até dois dígitos.
Descrição	Campo obrigatório - Informe por extenso a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada do subsistema de abastecimento, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Esgoto	Campo obrigatório. Selecione o sistema, da lista disponibilizada pelo sistema.
Localidade	Campo obrigatório. Selecione a localidade, da lista disponibilizada pelo sistema.
Tipo de tratamento	Campo obrigatório. Selecione o tipo de tratamento, da lista disponibilizada pelo sistema.
Sistema de Abastecimento Principal	Campo obrigatório, visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Sistemas de Abastecimento Secundários	Campo visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique nos demais itens desejados.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações na base de dados.

Referências

Inserir Subsistema de Abastecimento

Termos Principais

Subsistema de Abastecimento

Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_subsistema_de_abastecimento

Last update: 29/06/2018 13:44

