



Manter Zona de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é permitir a manutenção (alteração ou exclusão) dos dados de uma zona de abastecimento cadastrada no **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu do Sistema** através do caminho: **GSAN > Operacional > Manter Zona de Abastecimento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Filtrar Zona de Abastecimento

Preencha os campos para pesquisar um(a) zona de abastecimento: Atualizar

Código: (somente números)

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento:

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Zona de Abastecimento**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um registro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Zona de Abastecimento**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**.

Dito isso, informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, é exibida a tela abaixo, contendo os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Manter Zona de Abastecimento

Zona de Abastecimento Cadastrado(a)(s):

| Todos | Código | Descrição | Descrição Abreviada | Sistema de Abastecimento |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | <u>zona 1</u> | teste | SISTEMA 1 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | <u>TESTE</u> | TT | TESTE |

[Excluir](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão [Excluir](#). Para atualizar os dados do sistema de abastecimento, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Zona de Abastecimento

Para atualizar a Zona de Abastecimento, informe os dados abaixo:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código:* | 206 |
| Descrição:* | ALVORADA |
| Descrição Abreviada: | ALV |
| Sistema de Abastecimento:* | 0001 - CONVERSÃO |

* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

00:00 Aplicação: OS_Eletronica_Entrega_03 - 15/06/2018 - 10:34:09

Agora, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)). Em seguida, clique no botão [Atualizar](#).

Tela de Sucesso

Sucesso

 Zona de Abastecimento de código 206 alterado com sucesso

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Zona de Abastecimento](#)

Preenchimento dos Campos

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|--------|---|
| Código | Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração. |

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|--------------------------|--|
| Descrição | Campo obrigatório. Informe por extenso a descrição da zona de abastecimento. |
| Descrição Abreviada | Campo obrigatório. Informe por extenso a descrição abreviada da zona de abastecimento. |
| Sistema de Abastecimento | Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---------------|---|
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Filtrar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Excluir | Ao clicar neste botão, o sistema exclui o(s) item(ns) selecionado(s) da base de dados. |
| Voltar Filtro | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
| Voltar | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
| Atualizar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados. |

Referências

Manter Zona de Abastecimento

Termos Principais

Zona de Abastecimento

Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:manter_zona_de_abastecimento

Last update: **02/07/2018 21:40**

