



Módulo Operacional

O Módulo Operacional mantém a base de dados dos [Distritos Operacionais](#) e dos [Sistemas de Esgoto](#).

- Os [Distritos Operacionais](#) são as áreas geográficas cujas redes de distribuição de água ficam perfeitamente isoladas.
- Os [Sistemas de Esgoto](#) correspondem a um conjunto de obras, instalações e equipamentos, que têm por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado às águas residuárias ou servidas.

O Módulo Operacional contém as seguintes funcionalidades:

- [Consultar Atualizações Subsistema](#)
- [Manter Bacia](#)
- [Inserir Fonte de Captação](#)
- [Manter Setor de Abastecimento](#)
- [Exibir Log](#)
- [Manter Sistema de Abastecimento](#)
- [Manter Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto](#)
- [Inserir Divisão de Esgoto](#)
- [Atualizar Sistema de Abastecimento](#)
- [Inserir Produção de Água](#)
- [Inserir Zona de Pressão](#)
- [Inserir Bacia](#)
- [Manter Subsistema de Esgoto](#)
- [Inserir Zona de Abastecimento](#)
- [Manter Produção de Água](#)
- [Inserir Sistema de Abastecimento](#)
- [Manter Fonte de Captação](#)
- [Inserir Setor de Abastecimento](#)
- [Manter Zona de Pressão](#)
- [Manter Divisão de Esgoto](#)
- [Manter Zona de Abastecimento](#)
- [Inserir Distrito Operacional](#)
- [Manter Distrito Operacional](#)
- [Inserir Sistema de Esgoto](#)
- [Manter Sistema de Esgoto](#)
- [Inserir Subsistema de Esgoto](#)
- [Manter Subsistema de Esgoto](#)
- [Operacional](#)
 - [Área Operacional](#)
 - [\[Inserir Área Operacional>AjudaGSAN.InserirAreaOperacional\]](#)
 - [\[Manter Área Operacional>AjudaGSAN.ManterAreaOperacional\]](#)
 - [\[Bacia>AjudaGSAN.Bacia\]](#)
 - [\[Inserir Bacia>AjudaGSAN.InserirBacia\]](#)
 - [\[Manter Bacia>AjudaGSAN.ManterBacia\]](#)

- [Consultar Calendário de Abastecimento>AjudaGSAN.ConsultarCalendarioAbastecimento]
- [Distrito Operacional>AjudaGSAN.DistritoOperacional]
 - [Inserir Distrito Operacional>AjudaGSAN.operacionalDistritoInserir]
 - [Manter Distrito Operacional>AjudaGSAN.operacionalDistritoManter]
- [Divisão de Esgoto>AjudaGSAN.DivisaoEsgoto]
 - [Inserir Divisão Esgoto>AjudaGSAN.InserirDivisaoEsgoto]
 - [Manter Divisão Esgoto>AjudaGSAN.ManterDivisaoEsgoto]
- [Exibir Log>AjudaGSAN.ExibirLog]
- [Fonte de Captação>AjudaGSAN.FonteCaptacao]
 - [Inserir Fonte de Captação>AjudaGSAN.InserirFonteCaptacao]
 - [Manter Fonte de Captação>AjudaGSAN.ManterFonteCaptacao]
- [Produção de Água>AjudaGSAN.ProducaoAgua]
 - [Inserir Produção de Água>AjudaGSAN.InserirProducaoAgua]
 - [Manter Produção de Água>AjudaGSAN.ManterProducaoAgua]
- [Setor de Abastecimento>AjudaGSAN.SetorAbastecimento]
 - [Inserir Setor de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirSetorAbastecimento]
 - [Manter Setor de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterSetorAbastecimento]
- [Sistema de Abastecimento>AjudaGSAN.SistemaAbastecimento]
 - [Inserir Sistema de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirSistemaAbastecimento]
 - [Manter Sistema de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterSistemaAbastecimento]
- [Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.SistemaEsgoto]
 - [Inserir Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirSistemaEsgoto]
 - [Manter Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterSistemaEsgoto]
 - [Inserir Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirTipoTratamentoSistemaEsgoto]
 - [Manter Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterTipoTratamentoSistemaEsgoto]
- [Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.SubsistemaAbastecimento]
 - [Inserir Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirSubsistemaAbastecimento]
 - [Manter Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterSubsistemaAbastecimento]
- [Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.SubsistemaEsgoto]
 - [Consultar Atualizações Subsistema>AjudaGSAN.ConsultarAtualizacoesSubsistema]
 - [Inserir Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirSubsistemaEsgoto]
 - [Manter Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterSubsistemaEsgoto]
- [Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.ZonaAbastecimento]
 - [Inserir Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirZonaAbastecimento]
 - [Manter Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterZonaAbastecimento]
- [Zona de Pressão>AjudaGSAN.ZonaPressao]
 - [Inserir Zona de Pressão>AjudaGSAN.InserirZonaPressao]
 - [Manter Zona de Pressão>AjudaGSAN.ManterZonaPressao]

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional&rev=1445452290>

Last update: **31/08/2017 01:11**

