×

Manter Fonte Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é manter, atualizar ou excluir as fontes de abastecimentos cadastradas no sistema. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Fonte Abastecimento > Manter Fonte Abastecimento**.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Para filtrar a(s) fonte(s) d	le abastecimento(s), informe o dado abaixo:	🗹 Atualizar
Código:	(somente números)	
Descrição:	A	
	○ Iniciando pelo texto . Contendo o texto	
Descrição Abreviada:		
Indicador de Calcular Volume Fixo de Esgoto:	○ Sim ○ Não ● Todos	
Permite Poço:	○ Sim ○ Não ● Todos	
ndicador de Uso:	○ Ativo ○ Inativo ● Todos	
Limpar		Filtrar

Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro, para que sejam informados os parâmetros sobre as fontes de abastecimentos, podendo ser filtrados pelas seguintes opções disponíveis nos campos:

- · Código;
- Descrição;
- Descrição Abreviada;
- Indicador de Calcular Volume Fixo Esgoto;
- Permite Poço;
- Indicador de Uso.

O sistema irá para a tela **Manter Fonte de Abastecimento**, com a relação das fontes pesquisadas, quando o campo (check-box) **Atualizar** estiver desmarcado, ou quando a quantidade de registros selecionados na pesquisa for maior do que 1.

O sistema irá, direto, para a tela **Atualizar Fonte de Abastecimento**, quando houver a negação da condição relatada acima. Ou seja, quando o campo **Atualizar** estiver marcado e a quantidade de registros selecionados for igual a 1.

Dito isso, informe os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela resultante do filtro, conforme tela abaixo:

Todos	Código	Descrição	Descr. Abrev.	Calcular Volume Fixo de Esgoto?	Indicador de Uso
	0	CONVERSAO	CONV	Não	Inativo
	1	CAERN	CARN	Não	Ativo
	4	CACIMBA	CACI	Não	Ativo
	5	CHAFARIZ	CHAF	Não	Ativo
	6	CARRO PIPA	PIPA	Não	Ativo
Remo	over Volta	ar Filtro			

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou, para remover todos os itens, clique no *link* **Todos** e, em seguida, clique no botão **Remover**.

O sistema exibe a mensagem: «Quantidade» Fonte(s) de Abastecimento removidos) com sucesso,

bem como os links Menu Principal e Realizar outra Manutenção Fonte de Abastecimento.

Para imprimir o relatório com as fontes de abastecimento que atenderam aos parãmetros de pesquisa

clique em 🤎. Em seguida, o sistema gera o relatório, conforme modelo AQUI.

Para atualizar um item, clique no *link* do campo **Descrição** e será exibida a tela de atualização abaixo.

Para atualizar a fonte de abasteciment	o informe os dados abaixo:	
Código:	3	
Descrição: *	CHAFARIZ	
Descrição Abreviada:	CHAFA	
Calcular Volume Fixo de Esgoto?	○ Sim ● Não	
Permite Poço?	🖲 Sim 🔘 Não	
Indicador de Uso:	Ativo O Inativo	
	* Campos obrigatórios	
Voltar Desfazer Cancelar		Atualizar

Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**. O sistema executa algumas validações:

- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da fonte de abastecimento, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não* foi preenchido».
- Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário esteja tentando atualizar uma fonte de abastecimento que já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
- Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

MODELO DE RELATÓRIO: FONTES DE ABASTECIMENTO CADASTRADAS

Last update: 31/08/2017 ajuda:manter_fonte_abastecimento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_fonte_abastecimento&rev=1478181311 01:11

	Fontes	de Abastecimento	Cadastrados	03/11/2016 09:34:17
jo: Desci	rição A	Descr. Abrev.:	Cal. Vol. Fixo Esgoto:	Ind. Uso:
digo	Descrição	Desc. Abrev.:	Cal. Volume Fixo de Esgoto?	Indicador de Uso:
0	CONVERSÃO	CONV	NÃO	INATIVO
1	CAERN	CARN	NÃO	ATIVO
4	CACIMBA	CACI	NÃO	ATIVO
5	CHAFARIZ	CHAF	NÃO	ATIVO
6	CARRO PIPA	PIPA	NÃO	ATIVO
5	CHAFARIZ CARRO PIPA	CHAF PIPA	NÃO NÃO	

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição da fonte de abastecimento, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada, com no máximo 5 (cinco) caracteres.
Indicador de Calcular Volume Fixo Esgoto	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Permite Poço	Selecione uma das opções Sim ou Não.
Indicador de Uso	Selecione uma das opções Ativo ou Inativo.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
FiltrarAo clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base i parâmetros informados.	
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove da base de dados o(s) item(ns) selecionado(s) no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
I	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as fontes de abastecimentos cadastradas.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.

5/5

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

