×

Inserir Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é inserir zona de pressão nas bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho Gsan > Operacional > Zona de Pressão > Inserir Zona de Pressao.

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho Gsan > Operacional > Inserir Zona de Pressao.

Foi modificada a associação de "Distrito Operacional" para "Área Operacional", sempre podendo associar mais de uma e indicando, obrigatoriamente, a principal.

O usuário seleciona a opção "Inserir Zona de Pressao" e o sistema exibe a tela inicial, informe os dados necessários para inclusão da zona de pressão.

Verifica preenchimento dos campos

 Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da bacia, será exibida a mensagem "Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »".

Verifica existência da zona de pressão.

• Caso a descrição da zona de pressão já exista no sistema, será exibida a mensagem "Zona de pressão « descrição da zona de pressão » já existe no cadastro".

Verifica sucesso da operação

• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Verifica existência do distrito operacional

• Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema com indicador de uso igual a ativo, será exibida a mensagem "Distrito Operacional inexistente".

Verifica Área Operacional

- Caso o usuário não informe a área operacional para adicionar, será exibida a mensagem "Selecione Área Operacional".
- Caso a área operacional já tenha sido adicionada, será exibida a mensagem "Área Operacional já adicionada".

Verifica Seleção da Área Operacional

- Caso o usuário não informe nenhuma área operacional, será exibida a mensagem "Informe pelo menos uma Área Operacional".
- Caso o usuário não selecione uma área operacional principal, será exibida a mensagem "Informe a Área Operacional Principal".

Last update: 31/08/2017 ajuda:operacional:inserir_zona_de_pressao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_zona_de_pressao&rev=1446128140 01:11

		Gsan -> Operacional -> Zona de Pressac	-> Inserir Zona de Pressao
Inserir Zona de	Pressão		
Para inserir a zona de p	pressão, informe os	dados abaixo:	
Descrição: *			
Descrição Abreviada:			
Sistema de Abastecin	nento: *	•	
Subsistema de Abaste	ecimento: *	•	
Setor de Abastecimer	nto: *	•	
Distrito Operacional:*		•	
Área Operacional: *		•	Adicionar
Remover	Principal	Área Operacional	
		* Campos Obrigatórios	
Desfazer Cancel	ar		Inserir

Para adicionar uma ou mais "Zona de Pressão", selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão <u>Adicionar</u>. Marque no campo "Principal", a Área Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas, em seguida clique no botão Inserir

Para remover um item cadastrado referente à Área Operacional, clique no botão 🧐 no campo "Remover" da tela abaixo.

Gsan	$\rightarrow 0n$	eracional ->	Zona	de	Pressan ->	Inserin	Zona	de Pressan
Osali	-~ Op		2011a	uc	FICSSOU -~	113011	Zulla	UC FICSSOU

Inserir Zona de Pressão					
Para inserir a zona de pressão, informe os dados abaixo:					
Descrição: *		TESTE ZONA PRESSÃO			
Descrição Abreviada:					
Sistema de Abastecimento: *		SISTEMA TAPACURA	•		
Subsistema de Abastecimento: *		SUBSISTEMA 123	•		
Setor de Abastecimento: *		TESTE2	•		
Distrito Operacional:*		TESTE 1234	•		
Área Operacional: *			- Adicionar		
Remover	Principal	Área Operacional			
8	۲	TESTE 12345			
* Campos Obrigatórios					
Desfazer Cancelar Inserir					

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da zona de pressão, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da zona de pressão, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Setor de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Orientações para Preenchimento
Área Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para adicionar uma ou mais "Área Operacional", selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar Marque no campo "Principal", a "Área Operacional" que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas.

Tela de Sucesso

Oper - InserirZonaPressao - TelaSucesso.png

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão		
alt="Adicionar.png"		
Desfazer.png		
cancelar2.jpg		
alt="X.png"		
alt="Inserir.png"		

Para retornar, clique no link |title="Clique para retornar para página anterior"

= Tópicos Relacionados: =

* |title="Retorna à Página Inicial" |title="Retorna ao Módulo Arrecadação" |title="Retorna ao Módulo Atendimento ao Público" |title="Retorna ao Módulo Batch" |title="Retorna ao Módulo Cadastro" |title="Retorna ao Módulo Cobrança" |title="Retorna ao Módulo Faturamento" |title="Retorna ao Módulo Financeiro" |title="Retorna ao Módulo Gerencial" |title="Retorna ao Módulo Micromedição" |title="Retorna ao Módulo Operacional" |title="Retorna ao Módulo Relatório" |title="Retorna ao Módulo Segurança" * |title="Retorna à Ferramenta OLAP" * |title="Retorna ao Glossário" * 8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/layoutTelaSistema

