



Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura

Esta funcionalidade permite alterar o leiturista associado ao arquivo texto para leitura. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Micromedicação > Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Para buscar pelo arquivo desejado, informe os dados abaixo:

Dados do Arquivo

Mês de Referência :*

Empresa: *

Grupo de Faturamento: *

Gerência Regional:

Localidade Polo:

Tipo de Rota: Dividida Normal Todos

Consultar

*Campos obrigatórios **Alterar**

Desfazer **Cancelar**

Versão: 3.22.2.0 (Online) 26/03/2018 - 17:45:11

Acima, informe, inicialmente, os campos obrigatórios (sinalizados em tela por um asterisco vermelho) e clique no botão **Consultar**, confirmando a consulta a partir dos dados informados. O sistema apresenta a nova seleção do Arquivo Texto Roteiro Empresa, relacionada ao leiturista:

Gsan > Micromedica > Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura

Alterar Leiturista do Arquivo Texto para Leitura

Para buscar pelo arquivo desejado, informe os dados abaixo:

Dados do Arquivo

Mês de Referência: * 07/2018
Empresa: * CAERN
Grupo de Faturamento: * GRUPO 81
Gerência Regional:
Localidade Polo:
Tipo de Rota: Dividida Normal Todos

Arquivo Texto Roteiro Empresa: G0811700120009201807A.gz - Localidade: 170 - Setor Com.: 12 - Rota: 9

Arquivo Texto Dividido Roteiro Empresa: G0811700120009201807A.gz - Seq.: 1

Leiturista: CELULAR - 05 - UCNL

*Campos obrigatórios

Versão: 3.49.0.0 (Batch) 01/04/2019 - 9:16:06

Caso o Arquivo Texto Roteiro Empresa tenha arquivo texto roteiro empresa **Dividido** e o serviço tipo de celular seja de **Impressão Simultânea**, existirá um leitorista para cada arquivo dividido, que poderá ser o mesmo do Arquivo Texto Roteiro Empresa, ou poderá selecionar outro. Caso o leitorista do Arquivo Texto Roteiro Empresa **Dividido** seja alterado, será informado também o login e senha do novo leitorista selecionado. Caso não exista o login e senha, o sistema informa o login e senha padrão do sistema.

Dito isso, selecione obrigatoriamente o arquivo texto para leitura agrupado por, por exemplo, **Localidade, Setor e Rota**. Feito isso, o campo **Arquivo Texto Dividido Roteiro Empresa** é visualizado. Nele, é possível atualizar o leitorista informado no arquivo texto dividido, alterando os leitoristas dos arquivos divididos sempre que for necessário. Mas atenção: essa alteração fica valendo para o mês corrente e para os meses subsequentes. Tal procedimento é essencial para o acompanhamento das rotas divididas, para que seja possível utilizar um leitorista informado de uma rota dividida do mês anterior, e ainda monitorar uma rota dividida na leitura dos imóveis em campo **AQUI**.

Em seguida, escolha o **Leitorista**. Confirme a alteração clicando em para que o sistema atualize o leitorista para o arquivo selecionado. O sistema exibe uma mensagem de sucesso:
Alteração do Leitorista do Arquivo Texto para Leitura efetuada com sucesso:

Sucesso







Alteração do Leitorista do Arquivo Texto para Leitura com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Arquivo Texto para Leitura](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Mês de Referência	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, no formato MM/AAAA.
Empresa	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Grupo de Faturamento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade Polo	Informe a localidade polo com até três dígitos ou clique em  para pesquisar a localidade .
Tipo de Rota	Selecione uma das opções: <i>Dividida;</i> <i>Normal;</i> <i>Todos.</i>
Arquivo Texto Roteiro Empresa	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, o arquivo texto roteiro empresa.
Arquivo Texto Dividido Roteiro Empresa	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, o arquivo texto dividido roteiro empresa.
Leitorista	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, o leitorista associado ao arquivo texto para leitura.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Consultar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução da consulta com base nos parâmetros informados.
 Alterar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução da alteração com base nos parâmetros informados.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Referências

[Alterar Leiturista do Arquivo Texto para Leitura](#)

Termos Principais

[Micromedicação](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN 

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:alterar_leiturista_do_arquivo_texto_leitura

Last update: **05/04/2019 20:06**

