

Consultar Comandos de OS Seletiva de Micromedição


O objetivo desta funcionalidade é consultar os comandos de ordens de serviço seletivas de micromedição. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Acompanhamento OS de Micromedição > Consultar Comandos de OS Seletiva de Micromedição.

Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.


Tela Usada pela Compesa



Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, para que seja informado, obrigatoriamente, o campo Selecionar Comandos **Empresa**. Feito isso, clique no botão

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela contendo as ordens de serviço seletivas.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 10/12/2025 14:47



Agora, selecione os comandos de ordens de serviço seletivas e clique em

Gerar TXT Micromedição

Ao clicar no *link* do campo **Comando** será exibida a tela:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 10/12/2025 14:47

| Identificador do Comando de Geração OS Seletiva: Situação do Comando de Geração OS Seletiva: Descrição do Comando de Geração OS Seletiva: Descrição do Comando de Geração OS Seletiva: Descrição do Comando de Geração OS Seletiva: Data de Geração: Data de Geração: Data de Geração: COMPESA Quantidade de OS geradas: Quantidade Mâxima de OS informada: Imóvel: Gerência Regiona: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Localidade Inicial: Comercial Inicial: Quadra Inicial: Localidade Inicial: Comercial Inicial: Quadra Final: Comercial Final: Capacidade: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Coerrências Consecutivas: Initervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Consumo por Economia: Intervalo de Kinacio (Control Control Contro | Consultar Comandos | de OS Sel | letiva de Inspeção de Anormalidade |
|--|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| Stituação do Seletiva: Descrição do Comando de Geração OS Seletiva: Data de Geração: COMPESA Quantidade de OS geradas: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Localidade Inicial: Data de Inicial: Descrição do Comando de Negócio: Localidade Inicial: Descrição do Localidade Inicial: Descrição do Localidade Inicial: Descriçõo do Localidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mésiano de Instalação: Dipo de Serviço: Derrit do Imóvei: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Mimero de Moradores: Intervalo de Consumo por Economia: Intervalo de Consumo por Economia: Stituação de Ligação de Agua: Unidado de Leitação de Coratado Ligação de Agua: Unidado de Ligação de Agua: Data de Ligação de Agu | Identificador do Comando de | 4400007 | |
| Geração OS Seletiva: Data de Geração: Data de Encerramento: Firma: COMPESA Quantidade de OS geradas: Quantidade Mâxima de OS informada: Imóvel: Gerência Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Localidade Polo: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Quadra Final: Qu | Geração OS Seletiva: | 1483997 | |
| Descrição do Comando de Geração: 26/04/2013 Data de Geração: 26/04/2013 Data de Geração: 26/04/2013 Data de Geração: 26/04/2013 Data de Geração: 26/04/2013 Quantidade de OS geradas: 243 Quantidade Máxima de OS informada: Imével: Gerência Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: | | ATIVO | |
| Data de Geração: 26/04/2013 Data de Geração: 26/04/2013 Data de Encerramento: COMPESA Duantidade de OS geradas: 243 Duantidade Mâxima de OS informada: 243 Duantidade de Negócio: 2004 Dididade de Negócio: 2004 Dididade de Negócio: 2004 Decalidade Polo: 2004 Decalidade Polo: 2004 Decalidade Inicial: 2004 Decalidade Inicial: 2004 Decalidade Final: 360 Decalidade Final: 360 Decalidade Final: 208 Deserro Comercial Inicial: 208 Deserro Comercial Final: | • | | |
| Data de Encerramento: COMPESA Quantidade de OS geradas: Quantidade Máxima de OS informada: móvel: Geréncia Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Localidade Polo: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Quadra Final: Quadra Fina | | TESTE SUB | SSTITUICAO DE HIDROMETRO |
| COMPESA Quantidade de OS geradas: Quantidade Máxima de OS informada: móvel: Gerência Regional: Judidade de Negócio: Localidade Polo: Localidade Polo: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Quadra Inic | Data de Geração: | 26/04/2013 | |
| Duantidade de OS geradas: 243 Duantidade Máxima de OS informada: móvel: Gerência Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Localidade Inicial: 360 ALTO DO CEU Setor Comercial Inicial: 204 ALTERADO P/FAT 08-94 Duadra Inicial: 208 ALTERADO P/FAT 08-94 Duadra Final: 208 ALTERADO P/FAT 08-94 Duadra Fi | Data de Encerramento: | | |
| Quantidade Máxima de OS informada: móvel: Garência Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Unidade de Negócio: Localidade Inicial: 204 ALTERADO P/FAT 08-94 Quadra Inicial: 204 ALTERADO P/FAT 08-94 Quadra Inicial: 208 ALTO DO CEU Setor Comercial Final: 208 ALTERADO P/FAT 08-94 Quadra Final: 209 Quadra Final: 2 | Firma: | COMPESA | |
| Informada: móvel: Geréncia Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Localidade Final: Localidade: Localid | Quantidade de OS geradas: | 243 | |
| móvel: Gerência Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Localidade Polo: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Cotalidade Final: Cotalidade Final: Setor Comercial Final: Setor Fin | | | |
| Serència Regional: Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: 204 ALTERADO P/FAT 08-94 Duadra Inicial: Localidade Final: Setor Comercial Final: Condidade Final: Condidade: Conormialidade de Leitura: Condidade Instalação: Conferio de Ocorrências Consecutivas: Consecutivas: Condidade Final: Con | | | |
| Unidade de Negócio: Localidade Polo: Logradouro: Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Localidade Final: Localidade: Localid | | | |
| Localidade Polo: Logradouro: Localidade Inicial: Localidade Inicial: Localidade Inicial: Localidade Final: Localidade: Locali | - | | |
| Localidade Inicial: 360 ALTO DO CEU Setor Comercial Inicial: 204 ALTERADO P/FAT 08-94 Quadra Inicial: 360 ALTO DO CEU Setor Comercial Final: 360 ALTO DO CEU Setor Comercial Final: 208 ALTERADO P/FAT 08-94 Quadra Final: 360 ALTO DO CEU Setor Comercial Final: 360 ALTERADO P/FAT 08-94 Quadra Final: 360 ALTERADO P/FAT 08-94 | _ | | |
| Localidade Inicial: Setor Comercial Inicial: Quadra Inicial: Quadra Inicial: Quadra Inicial: Quadra Inicial: Quadra Inicial: Quadra Final: Qua | | | |
| Setor Comercial Inicial: Quadra Inicial: Rota Inicial: Localidade Final: Setor Comercial Final: Quadra Final: Quadra Final: Rota Final: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Més/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Moradores: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Consumo por Conomia: Situação de Ligação de Aqua: LIGADO LIGADO ALTERADO P/FAT 08-94 ALTERADO P/FAT 08- | Logradouro: | | |
| Setor Comercial Inicial: Quadra Inicial: Rota Inicial: Localidade Final: Setor Comercial Final: Quadra Final: Quadra Final: Rota Final: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Més/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Moradores: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Consumo por Conomia: Situação de Ligação de Aqua: LIGADO LIGADO ALTERADO P/FAT 08-94 ALTERADO P/FAT 08- | | | |
| Quadra Inicial: Rota Inicial: Setor Comercial Final: Quadra Final: Rota Final: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Gueseriu Substitución DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Conomias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Area Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economias: Intervalo de Consumo por Economias | | 360 | |
| Rota Inicial: Localidade Final: Localidade Final: Setor Comercial Final: Local de Final: Local final: Local de Instalação: Lo | Setor Comercial Inicial: | 204 | ALTERADO P/ FAT 08-94 |
| Localidade Final: 360 ALTO DO CEU Setor Comercial Final: 208 ALTERADO P/ FAT 08-94 Quadra Final: Rota Final: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação : Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: MésiAno de Instalação: 01/1980 a 04/2008 Fipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Coconomias: Intervalo de Quantidade de Cocumentos: Intervalo de Afrea Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO LIGADO ALTO DO CEU ALTO DO CEU ALTERADO P/ FAT 08-94 ALTERADO P/ FAT 0 | Quadra Inicial: | | |
| Setor Comercial Final: Quadra Final: Rota Final: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: MésiAno de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Fipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Cocumentos: Intervalo de Quantidade de Cocumentos: Intervalo de Afrea Construída: móvel Condomínio: MÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economias: Situação de Ligação de Água: LIGADO LIGADO LIGADO | Rota Inicial: | | |
| Quadra Final: Rota Final: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Tipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imóvel Condomínio: MÁO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO ILIGADO | Localidade Final: | 360 | ALTO DO CEU |
| Rota Final: Capacidade: 1.5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO ILIGADO ILIGADO | Setor Comercial Final: | 208 | ALTERADO P/ FAT 08-94 |
| Capacidade: 1,5 M3 / HORA 3 M3 / HORA Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Firjo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Ocumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO ILIGADO ILIGADO | Quadra Final: | | |
| Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 SIPPO de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imóvel Condomínio: MÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | Rota Final: | | |
| Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 SIPPO de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imóvel Condomínio: MÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | | |
| Marca: Local de Instalação: Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Tipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imóvel Condomínio: MÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO MEGIA DE HIDROMETRO | Capacidade: | 1,5 M3 / HOF | RA |
| Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Tipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imével Condomínio: MÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | 3 M3 / HORA | A |
| Anormalidade de Leitura: Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Tipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imével Condomínio: NÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO O1/1980 a 04/2008 A | Marca: | | |
| Número de Ocorrências Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: O1/1980 a 04/2008 Fipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Occumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: CORTADO LIGADO | Local de Instalação : | | |
| Consecutivas: Mês/Ano de Instalação: 01/1980 a 04/2008 Fipo de Serviço: SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Occumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO a 04/2008 a 04/2008 a 04/2008 a 04/2008 | Anormalidade de Leitura: | | |
| Mês/Ano de Instalação: Cipo de Serviço: Corfil do Imóvel: Categoria: Categoria: Conomias: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Occumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imóvel Condomínio: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO a 04/2008 | Número de Ocorrências | | |
| Tipo de Serviço: Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: CORTADO LIGADO | | | |
| Perfil do Imóvel: Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Oocumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO Intervalo de Consumo por Economia: LIGADO | Mês/Ano de Instalação: | | |
| Categoria: Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imével Condomínio: Intervalo de Consumo por Economia: Intervalo de Consumo por LIGADO Intervalo de Ligação de Consumo por LIGADO | • | SUBSTITUI | CAO DE HIDROMETRO |
| Subcategoria: Intervalo de Quantidade de Economias: Intervalo de Quantidade de Oocumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Condomínio: Intervalo de Consumo por Economia: Intervalo de Ligação de Água: Intervalo de Ligação de Li | Perfil do Imóvel: | | |
| ntervalo de Quantidade de Economias: ntervalo de Quantidade de O a 3 ntervalo de Número de Moradores: ntervalo de Área Construída: móvel Condomínio: Média do Imóvel: ntervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | Categoria: | | |
| a conomias: Intervalo de Quantidade de Documentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Imével Condomínio: Intervalo de Consumo por Economia: Intervalo de Ligação de Água: Intervalo de Ligação de | Subcategoria: | | |
| ntervalo de Quantidade de Documentos: ntervalo de Número de Moradores: ntervalo de Área Construída: móvel Condomínio: Média do Imóvel: ntervalo de Consumo por Economía: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | | a |
| occumentos: Intervalo de Número de Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Condomínio: Intervalo de Consumo por Economia: Intervalo de Ligação de Água: LIGADO Intervalo de Ligação de Li | | | |
| Moradores: Intervalo de Área Construída: Intervalo de Condomínio: MÃO Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | 0 | a 3 |
| ntervalo de Área Construída: móvel Condomínio: MÃO Média do Imóvel: ntervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | | a |
| Construída: móvel Condomínio: Média do Imóvel: ntervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | | |
| móvel Condomínio: Média do Imóvel: Intervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de Água: LIGADO | | | a |
| Média do Imóvel: ntervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de CORTADO LIGADO | | NÃO | |
| ntervalo de Consumo por Economia: Situação de Ligação de CORTADO LIGADO | | | |
| Economia: Situação de Ligação de CORTADO Agua: LIGADO | | | |
| Água: LIGADO | | | a |
| Agua: LIGADO | | CORTADO | |
| | Agua: | | |
| berou IXC NAU | Caraca Torta | | |
| | Gerou IXT: | NAU | Fechar |

Foi alterada a funcionalidade **Gerar Arquivo Texto de OS de Cobrança para SMARTPHONE** tanto para receber e apresentar o identificador do comando para ordens de serviço de Micromedição, quanto para gerar o arquivo para incluir dados específicos das ordens de Micromedição, carregando os hidrômetros associados ao agente comercial selecionado.

Foram alteradas as funcionalidades de **Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro** e **Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro**, para que seja possível associar a esse local um agente comercial responsável. Ao enviar as informações de hidrômetro nas ordens de Micromedição, o sistema mostrará ao agente comercial uma lista com todos os hidrômetros disponíveis para utilização. Essa lista é enviada com as informações das ordens para o celular.

Preenchimento dos Campos

| Campo | Orientações para Preenchimento | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Empresa | Campo obrigatório - Informe o código da empresa, ou clique no botão R para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado. | | |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. | | |
| Período de Execução do Comando | Informe as datas no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referentes ao período de execução do comando, ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário. | | |
| Localidade Inicial | Informe o código da localidade inicial, ou clique no botão A, link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. A localidade será replicada no campo Localidade Final, mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. | | |
| Localidade Final | Informe o código da localidade final, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. A localidade foi replicada a partir do campo Localidade Inicial, mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. | | |

https://www.gsan.com.br/ Printed on 10/12/2025 14:47

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|----------------------------|--|
| Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor comercial inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. O setor será replicado no campo Setor Comercial Final, mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço. |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição. |
| Setor Comercial Final | Informe o código do setor final, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. O setor foi replicado a partir do campo Setor Comercial Inicial, mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço. |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição. |
| Matrícula do Imóvel | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão , link Pesquisar Imóvel, para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Localidade Inicial; Localidade Final; Setor Comercial Inicial; Setor Comercial Final; Ordem de Serviço. |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. |
| Ordem de Serviço | Informe o número da ordem de serviço, ou clique no botão R, link Pesquisar Ordem de Serviço, para selecionar a ordem de serviço desejada. O nome da ordem de serviço será exibido no campo ao lado. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Localidade Inicial; Localidade Final; Setor Comercial Inicial; Setor Comercial Final; e Matrícula do Imóvel. |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição. |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|-------|---|
| • | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na |
| | base de dados. |

update: 31/08/2017 ajuda:consultar_comandos_de_os_seletiva_de_micromedicao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_comandos_de_os_seletiva_de_micromedicao&rev=1485866790 01:11

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|------------------------|--|
| 8 | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data valida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário. |
| Selecionar Comandos | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos comandos com base nos parâmetros informados. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz a última operação realizada. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Gerar TXT Micromedição | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a gerar o arquivo texto referente à Micromedição. |
| Fechar | Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição. |

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_comandos_de_os_seletiva_de_micromedicao&rev=148586679

Last update: 31/08/2017 01:11



Printed on 10/12/2025 14:47 https://www.gsan.com.br/