

Efetuar Restabelecimento Ligação Água com Instalação de Hidrômetro

Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os remanejamentos do cadastro de hidrômetros com base em uma ordem de serviço (OS) para imóveis suprimidos. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Ligação de Água > Efetuar Restabelecimento Ligação Água Instalação Hidrômetro.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

_				~	
n	hc	OK	13	\sim	^
u	U3		va	La	u
_		er		2	_

mamos que os da mações de cliente	dos exibidos nas es.	s telas a seguir	são fictícios, e	e não retratam

Last update: 06/11/2018 ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro&rev=1541531399 19:10

Para efetuar o restabelecimento da liga	ção de água com instalação de hidrôme	etro, informe os dados abaixo:
Ordem de Serviço: *	R	8
	Dados do Imóvel	
Matrícula do Imóvel:		
Cliente Usuário:		
CPF ou CNPJ:		
Situação da Ligação de Água:		
Situação da Ligação de Esgoto:		
	Dados do Restabelecimento	
Data do Restabelecimento:*		
	Q	
Matrícula Funcionário:		8
		•
Da	ados da Instalação do Hidrômetro	
Número do Hidrômetro:*	R 8	
Data da Instalação:*		
Local de Instalação:*	•	
Proteção:*		
Leitura Instalação:		
Número do Selo:		
Cavalete:*	○ COM ○ SEM	
Número Lacre:*	COM C JEM	
Transfer Education		

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 02:43 Caso o procedimento tenha sido chamado pela funcionalidade que encerra a ordem de serviço, o número da OS é exibido, não sendo permitida sua alteração. A funcionalidade permite ainda que o parcelamento de serviços possa ser informado/executado por qualquer usuário, sem a necessidade de possuir a permissão especial: Alterar Dados da Cobrança de Serviços.

Dito isso, informe acima o número da ordem de serviço e demais campos obrigatórios (sinalizados ao lado por um asterisco vermelho) e clique no botão

Efetuar . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique AQUI. Feito isso, o sistema executa algumas validações:

Validar ordem de serviço:

Caso não exista a ordem de serviço, o sistema exibe a mensagem: Ordem de serviço inexistente.

Caso o serviço associado à ordem de serviço não corresponda a Restabelecimento da Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: Serviço associado à ordem de serviço não corresponde a Restabelecimento da Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro.

Caso a ordem de serviço tenha sido informada via **Menu** e a situação da ordem de serviço não esteja encerrada por execução, o sistema exibe a mensagem: Esta Ordem de Serviço está <xxxx>.

Caso a RD associada à ordem de serviço não tenha um imóvel informado, o sistema exibe a mensagem: O RD <xxxx> associado a ordem de serviço informada não tem imóvel associado.

Caso a ordem de serviço tenha sido informada via **Menu** e a situação da ordem de serviço esteja encerrada sem ser por execução e o tipo de encerramento da ordem de serviço esteja com o indicador diferente de execução, o sistema exibe a mensagem: *Esta Ordem de Serviço está encerrada porém não foi executada*.

Verificar situação do imóvel:

Caso a situação do imóvel não seja ativo, o sistema exibe a mensagem: Imóvel <xxxxx> associado a ordem de serviço não está ativo.

Verificar a Situação de Água:

Caso a situação da ligação de água do imóvel esteja diferente de SUPRIMIDO, SUP. PARC. PEDIDO, o sistema exibe a mensagem: Situação da Ligação de Água do Imóvel <> está inválida para efetuar a Restabelecimento de Água com instalação de hidrômetro, a situação de Água deve ser Suprimido ou Suprimido Parcial.

Verificar existência de dados:

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <> inexistente e cancela a operação.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela <> sem dados para seleção e cancela a operação.

Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: Restabelecimento da Ligação de Água para o imóvel <xxxx> efetuado com sucesso.

Atualização realizada por outro usuário:

Caso o usuário tente atualizar um imóvel ou uma ligação de água que já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.

Verificar existência do tipo de débito:

Caso exista o tipo de débito no tipo de serviço associado à ordem de serviço informada, o sistema exibe e solicita dados obrigatórios para inclusão do débito a cobrar.

Validar motivo da não cobrança:

Caso o motivo da não cobrança seja selecionado e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Motivo da não cobrança não deve ser selecionado.

Validar percentual de cobrança:

Caso o percentual de abatimento selecionado seja diferente de 100% e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Percentual de Cobranca do Débito deverá ser 100%.

Validar quantidade de parcelas:

Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Quantidade de Parcelas informada não pode ser superior a <xxxxx>.

Verificar situação do hidrômetro:

Caso o número do hidrômetro informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro Inexistente.

Caso o hidrômetro informado esteja com a situação diferente de DISPONÍVEL, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro com situação <> não pode ser instalado.

Caso tenha local de armazenagem na localidade do imóvel e o hidrômetro informado não esteja armazenado no local de instalação da localidade do imóvel onde está sendo instalado, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro informado não está armazenado na unidade do imóvel.

Verificar a existência de hidrômetro na ligação de água:

Caso já exista hidrômetro instalado na ligação de água, o sistema exibe a mensagem: Imóvel já tem hidrômetro instalado no imóvel para o tipo de medição LIGAÇÃO DE ÁGUA.

Verifica situação do tombamento:

Caso o tombamento informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: Tombamento do Hidrômetro Inexistente.

Caso o hidrômetro informado esteja com a situação diferente de DISPONÍVEL, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro com situação <> não pode ser instalado.

Caso tenha local de armazenagem na localidade do imóvel e o hidrômetro informado não esteja armazenado no local de instalação da localidade do imóvel onde está sendo instalado, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro informado não está armazenado na unidade do imóvel.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações p	ara Preenchimento		
	Campo obrigató	ório. Informe o número da Ordem de Serviço, ou selecione clicando no		
Ordem de	botão 🤼, link I do serviço será	Pesquisar Ordem de Serviço, ao lado do campo em exibição. O nome exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no		
Serviço	Regra associa	do do campo em exibição. da : caso exista tipo de débito associado ao tipo de serviço da ordem de ma gera o débito da ordem de serviço.		
Matrícula do l	Imóvel	A matrícula do imóvel é exibida e não é permitida alteração.		
Cliente Usuár	io	O cliente usuário é exibido e não é permitida alteração.		
CPF ou CNPJ		O CPF/CNPJ é exibido e não é permitida alteração.		
Situação da L	igação de Água	A Situação da Ligação de Água é exibida e não é permitida alteração.		
Situação da Ligação de Esgoto		A Situação da Ligação de Esgoto é exibida e não é permitida alteração.		
Data do Restabelecimento		Campo obrigatório - A data do restabelecimento é recebida da data de execução da Ordem de Serviço. Não é permitida alteração.		
		Informe o número da matrícula do funcionário responsável pelo		
Matrícula Funcionário		restabelecimento ou clique no botão 🖳, link Pesquisar Funcionário , ao lado do campo para selecionar a matrícula desejada.		
		Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.		
		Campo obrigatório - Caso seja <i>Micromedidor</i> , deverá ser informado o		
		número do hidrômetro, ou selecione clicando no botão 🔁 ao lado campo.		
Número do H	idrômetro / do Hidrômetro	Caso seja <i>Macromedidor</i> , informe o número do tombamento do		
Tombamento	do marometro	hidrômetro, ou selecione clicando no botão ៓ ao lado do campo.		
		Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.		
Data da Instalação		Campo obrigatório - Esta data é a de execução da Ordem de Serviço e não é permitida alteração.		
Local de Instalação		Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.		
Proteção		Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.		
Leitura Instalação		Informe a leitura registrada no hidrômetro na instalação. Campo numérico.		
Número do Selo		Informe o número do selo. Campo alfanumérico.		
Número do La	ero do Lacre Campo obrigatório - Informe o número do lacre. Campo alfanumérico.			
(2\/2 DTQ ' '		Campo obrigatório - Selecione a opção COM que indica o hidrômetro instalado em cavalete, caso contrário, informe SEM.		
Telemedido		Campo obrigatório, visualizado conforme parametrização - Informe a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel possui medição telemedido, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> . Com esta informação, fica independente do perfil do imóvel.		

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 02:43

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar o conteúdo do campo.	
8	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo.	
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz os procedimentos de restabelecimento de ligação de água com instalação de hidrômetro.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal.	
	Ao clicar neste botão, comanda o processo para efetivação do restablecimento de ligação de água com instalação de hidrômetro.	

Referências

Efetuar Restabelecimento da Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro

Atualizar Instalação do Hidrômetro

Gerar Ordem de Serviço

Termos Principais

Hidrômetro

Macromedidor

Micromedidor

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua_com_instalacao_hidrometro\&rev=154153139$

Last update: 06/11/2018 19:10

