



Emissão de Ordens Seletivas SAAE-Sorocaba

A funcionalidade **Emissão de Ordens Seletivas**, que pertence ao módulo **Atendimento ao Público**, tem como objetivo selecionar e emitir as ordens de serviços, observando as mais diversas condições. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Emissão de Ordens Seletivas**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo, com três abas (Parâmetros; Hidrômetro e Característica) para preenchimento dos campos. A aba *Hidrômetro* só é exibida depois de selecionado uma das opções do campo **Tipo da Ordem**.

Atenção: Este processo diz respeito à emissão de ordens seletivas para a **SAAE-Sorocaba**, por conta dos campos específicos, parametrizados para a companhia.

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Aba Parâmetros

Gsan -> Atendimento ao Público -> Ordem de Serviço -> Emissão de Ordens Seletivas

Filtrar Imóvel

Para filtrar o(s) imóvel(is), informe os dados abaixo:

Tipo da Ordem: *

Tipo de Emissão: Relatório Ordem de Serviço

Tipo de Relatório: Sintético Analítico

Descrição Comando:

Firma:

Contrato:

Quantidade de Dias Execução Visita:

Quantidade de Dias Validez Visita:

Quantidade Máxima:

Matrícula do Imóvel:

Relação de Imóveis: Nenhum arquivo selecionado

Localidade Pólo:

Grupo de Faturamento:

Dados Localização Geográfica:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade:

0001 - SOROCABA
0002 - TESTE

Setor:

Bairro:

Quadra: **Rota:** **Logradouro:**

Lote:

Avançar

Desfazer **Cancelar** **Concluir**

Versão: Corretiva (Online) 26/02/2018 - 12:40:35

Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **AQUI**.

Aba Característica

Gsan > Atendimento ao Públíco > Ordem de Serviço > Emissão de Ordens Seletivas

Filtrar Imóvel

Para filtrar o(s) imóvel(is) pelas características gerais, informe os dados abaixo:

Perfil do Imóvel:	GRANDE GRANDE NO MES NORMAL PEQUENO
Categoria:	COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO RESIDENCIAIS
Subcategoria:	

Situação Ligação de Água:	CORTADA FACTIVEL LIGADA MIGRACAO
Situação Ligação de Esgoto:	CORTADO FACTIVEL FACTIVEL FATURADA LIGADA

Intervalo de Quantidade de Economias:	[] a []
Intervalo de Quantidade de Contas:	[] a []
Intervalo de Número de Moradores:	[] a []
Intervalo de Pontos de Utilização:	[] a []

Intervalo de Área Construída:	[] a []	[]
-------------------------------	-----------	-----

Imóvel Condomínio: Sim Não

Média do Imóvel:	[]
Intervalo de Consumo por Economia:	[] a []

Consumo Médio do Imóvel: [Adicionar](#)

Remover	De	Até
	11111	11111

Intervalo Dias de Vencimento:	[] a []
-------------------------------	-----------

Quantidade de Contas Vencidas:	[]
Intervalo Valor das Contas:	[] a []

[Voltar](#)

[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Concluir](#)

Versão: Corretiva (Online) 26/02/2018 - 12:40:35

Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **AQUI**. Para informar o consumo médio do imóvel, clique em **Adicionar**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Adicionar Dados do Consumo Médio do Imóvel para filtro do imóvel

Preencha os campos de dados do consumo médio do imóvel para filtro do imóvel

Média do Imóvel: a

Inserir **Fechar**

Acima, informe os dados do consumo médio do imóvel e clique em **Inserir**. O sistema retorna para a aba **Hidrômetro** com os dados preenchidos. Caso queira excluir alguma adição, clique em .

Aba Hidrômetro

Gsan -> Atendimento ao Público -> Ordem de Serviço -> Emissão de Ordens Seletivas

Filtrar Imóvel

Para filtrar o(s) imóvel(is) pelas características gerais, informe os dados abaixo:

Marca:	ACTARIS ARAD CBM CHINA
Classe:	C CLASSE "A" CLASSE "B" DESCONHECIDA
Proteção:	CX DE CIMENTO CX METALICA CX PADRAO CX TAMPA DE FERRO
Local de Instalação:	1-EXTERNA 2-INTERNA 3-ENTERRADA
Anormalidade de Leitura:	CUPULA RISCADA HIDR DIVERGENTE HIDR INCLINADO HIDR N LOCALIZADO
Num. Ocorrências Consecutivas:	<input type="text"/>
Última Aferição anterior a:	<input type="text"/>

Adicionar

Remover	Diâmetro	Capacidade	Período de Instalação	Leitura Acumulada
	1 POL	0,75 M3/HORA	06/2017	06/2017

◀ **Voltar** **Avançar** ▶

Desfazer **Cancelar** **Concluir**

Versão: Corretiva (Online) 26/02/2018 - 12:40:35

Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **AQUI**. Para emitir uma ordem de serviço a partir do filtro do tempo de instalação do hidrômetro (com vistas a realizar a troca em lotes) clique em **Adicionar**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Adicionar Dados do Hidrômetro para filtro do imóvel

Preencha os campos de dados do hidrômetro para filtro do imóvel

Diâmetro:

Capacidade:

Período de instalação: a (mm/aaaa)

Leitura Acumulada:

Inserir **Fechar**

Acima, informe os dados do hidrômetro, em especial seu **Período de Instalação** (no formato MM/AAAA) e clique em **Inserir**. O sistema retorna para a aba **Hidrômetro** com os dados preenchidos. Caso queira excluir alguma adição, clique em .

A situação especial de faturamento quando gerada contém os parâmetros a seguir:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- Tipo da Situação Especial de Faturamento - FATURAR O MAIOR ENTRE A MÉDIA E O CONSUMO FIXO;
- Motivo da Situação Especial de Cobrança - IMÓVEL MEDIDO COM ANORMALIDADE DE HIDRÔMETRO;
- Consumo a ser Cobrado - o que for maior entre o consumo cadastrado na tabela de parâmetros do sistema, e o consumo médio do imóvel;
- Mês/Ano de Referência do Faturamento Inicial - recuperado o mês/ano de referência do faturamento que consta no grupo de faturamento do imóvel;
- Mês/Ano de Referência do Faturamento Final.

Será gerada a mensagem: *Situação Especial de Faturamento gerada automaticamente a partir do encerramento de O.S. de Fiscalização Nº <xxxxxx>, após comprovação da anormalidade de hidrômetro.*

A identificação do usuário que gerou a situação especial de faturamento permanece igual a do usuário logado no sistema, que efetuou o encerramento da O.S.

A funcionalidade **Emissão de Ordens Seletivas** foi alterada para que um imóvel, que possua essa situação especial de faturamento, não seja enviado para inspeção de anormalidade.

Na funcionalidade **Informar Parâmetros do Sistema** foi criado o indicador *Bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro*.

As funcionalidades **Inserir Registro de Atendimento**; **Atualizar Registro de Atendimento** e **Emissão de Ordens Seletivas** foram alteradas para identificar esse parâmetro.

Foi alterada a funcionalidade **Emissão de Ordens Seletivas** para retirar a trava de 30 (trinta) dias para emissão de ordens seletivas para os tipos de ordens de serviço de *Instalação de Caixa de Proteção de Hidrômetro* e *Remoção de Hidrômetro*, somente quando a ordem com menos de 30 (trinta) dias de encerrada for de substituição de hidrômetro. O período neste caso é zerado, ou seja, emite a ordem de serviço de *Instalação de Caixa de Proteção* e *Remoção de Hidrômetro* a qualquer momento após o encerramento da ordem de serviço de *Substituição de Hidrômetro*.

MODELO DO RELATÓRIO: RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS - REMOÇÃO HIDRÔMETRO

Com base nos parâmetros informados, será gerado o relatório de sugestão, conforme modelo abaixo:

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS - REMOCAO HIDROMETRO SUGESTÃO	PÁG 1 / 9 02/10/2012 15:09:07 R0711
--	--	--

Localidade: -

PARÂMETROS SELECIONADOS

TIPO DE ORDEM: REMOCAO	TIPO MEDIDA: LIGACAO DE AGUA
QUANTIDADE MÁXIMA: --	CAPACIDADE HID.: --
ELO: --	
LOCALIDADE INICIAL: --	
LOCALIDADE FINAL: --	
SETOR INICIAL: --	MARCA HID.: --
SETOR FINAL: --	LOCAL INSTALAÇÃO: --
QUADRA INICIAL: --	MES/ANO INSTALACAO HID.: -- à --
QUADRA FINAL: --	SITUAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA: --
PERFIL: GRANDE	
CATEGORIA: PUBLICO	
SUB CATEGORIA: HOSPITAIS E CLINICAS PUBLICAS	
QTD. ECONOMIA: --	ANORMALIDADE HID.: --
QTD. DOCUMENTOS: --	
NÚMERO MORADORES: --	
ÁREA CONSTRUIDA: --	
IMÓVEL CONDOMÍNIO: NÃO	TOTAL SELECIONADOS: 1
MÉDIA DO IMÓVEL:	
CONS. POR ECONOMIA: --	

MODELO DO RELATÓRIO: RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS - GESTÃO DE MICROMEDIÇÃO


Este tipo de relatório somente será emitido quando a opção **Tipo de Ordem for Visita Prévia - Com Instalação de Hidrômetro** ou **Visita Prévia - Com Substituição de Hidrômetro**. Esses tipos de ordem são visualizados dependendo da parametrização de cada empresa.

GCOM - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS -1080 HIDROMETRO					PÁG 1/1 03/07/2017 18:28:50
ELO -	LOCAL - SIS. POLARIZADO CEL.	SETOR - 1	QUADRA -	FIRMA - PELICANO COMERCIO	
INSCRIÇÃO	MATRÍCULA	ENDEREÇO			N. ORDEM
594.001.005.0343.000	9913831	RUA RAIMUNDO FARIAS DA COSTA - 17 - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177167
594.001.011.0380.000	7758359	RUA GERALDO CANDIDO DA SILVA - NUMERO - 20 - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177166
594.001.011.0395.000	6773258	RUA POTENGI - NUMERO - 13 - MARIA - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177168
594.001.011.0402.000	8644748	RUA GERALDO CANDIDO DA SILVA - NUMERO - 38 - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177164
594.001.011.0501.000	8205604	RUA GERALDO CANDIDO DA SILVA - NUMERO - 82 - GERALDO - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177170
594.001.012.0317.000	8205175	RUA JOAO DAMASCENO FILHO - NUMERO - 194 - FRANCISCO - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177172
594.001.057.0281.000	8831920	RUA JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS - NUMERO - 24 - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177173
594.001.080.0038.000	724256	PRACA JOSE PEDRO DE FARIA - NUMERO - 374 - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177171
594.001.095.0049.000	6951223	TRAVESSA SILVIO PEDROSA - NUMERO - 116 - SEBASTIAO - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177169
594.001.130.0038.000	5595372	RUA SENADOR GEORGINO AVELINO - NUMERO - 265 - CEL. EZEQUIEL CORONEL EZEQUIEL RN 59220-000			7177165

Preenchimento dos Campos Aba Parâmetros

Campo	Orientações para Preenchimento
Tipo de Ordem	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: Instalação Hidrômetro; Substituição Hidrômetro; Remoção Hidrômetro; Inspeção de Anormalidade; Substituição com Remoção; Instalação de Caixa de Proteção Visita Prévia - Instalação de Hidrômetro Visista Prévia - Substituição de Hidrômetro.
Tipo de Emissão	Selecione uma das opções: Relatório; Ordem de Serviço; Sintético; Analítico.
Descrição do Comando	Informe a descrição do comando.
Firma	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. É relevante informar que está opção somente ficará habilitada quando o campo tipo de emissão for <i>Ordem de Serviço</i> .
Contrato	informar o contrato da empresa, associado à Gestão de micromedicação. Este deverá estar pré-cadastrado no sistema para que seja visualizado como uma opção de contrato. Esta opção somente é habilitada quando o campo Tipo de emissão for <i>Ordem de Serviço</i> .
Quantidade Máxima	Informe a quantidade máxima.

Campo	Orientações para Preenchimento
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  , link Pesquisar Imóvel, para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade Polo	<p>Informe a localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Logradouro	<p>Informe o logradouro, ou clique no botão  , link Pesquisar Logradouro, para selecionar o logradouro desejado. O nome do logradouro será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Inscrição Inicial:	
Localidade	<p>Informe a localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial	<p>Informe o setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Quadra	Informe a quadra.
Rota Inicial	Informe a rota inicial e o sequencial da rota.
Inscrição Final:	
Localidade	<p>Informe a localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial	<p>Informe o setor comercial, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Quadra	Informe a quadra.
Rota Final	Informe a rota final e o sequencial da rota.

Campo	Orientações para Preenchimento
Localidade	<p>Para adicionar as localidades desejadas, Informe o código localidade, ou clique no botão  , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada.</p> <p>Para adicionar os setores correspondentes, clique no botão  Adicionar.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Localidades / Setores	<p>Informe a localidade e tecle em  Adicionar. Marque o(s) setor(s) que desejar.</p> <p>Para continuar com o processamento, click no botão Avançar  Avançar.</p> <p>Em seguida, o sistema exibe a lista de setores associados a localidade selecionada.</p> <p>Para efetuar a seleção dos setores comerciais associados à localidade informada, clicar sobre o ícone +.</p> <p>Caso deseje remover alguma localidade, clicar no ícone -.</p> <p>O sistema habilita os campos para que possam ser informados os intervalos de quadras ou rotas/sequências (opcionais e excludentes, ou seja, ao informar uma quadra, desabilitar o preenchimento da rota/sequencial, e vice-versa).</p> <p>Ao informar uma quadra ou rota/sequencial inicial, o sistema replica os valores para quadra ou rota/sequencial final, permitindo que sejam alterados.</p>

Preenchimento dos Campos Aba Hidrômetro

Campo	Orientações para Preenchimento
Capacidade	Selecione um ou mais itens entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Marca	Selecione uma das opções fornecidas pelo sistema.
Local de Instalação	Selecione uma das opções fornecidas pelo sistema.
Anormalidade de Leitura	Selecione um ou mais itens entre as opções fornecidas pelo sistema.
Num. Ocorrências Consecutivas	<p>Caso não seja informada a Anormalidade de Leitura, este campo não estará disponível.</p> <p>Caso tenha sido informada a Anormalidade de Leitura, o campo será disponibilizado para ser informado o número de meses em que aconteceu a ocorrência.</p> <p>O sistema seleciona os imóveis com a anormalidade em quantidade de vezes igual ou superior ao número de meses especificado para seleção.</p>
Mês/Ano de Instalação	<p>Informe o intervalo desejado, no formato mm/aaaa (mês, ano).</p> <p>Quando o intervalo inicial for informado, o conteúdo do campo será replicado no campo de intervalo final. Caso não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, será permitida a alteração para o valor maior que o inicial.</p> <p>Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final também será limpo.</p>
Telemedido	<p>Campo obrigatório - Informe a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel possui medição telemedido, caso contrário, informe a opção <i>Não</i>.</p> <p>Com esta informação, fica independente do perfil do imóvel.</p>

Preenchimento dos Campos Aba Características

Campo	Orientações para Preenchimento
Perfíl do Imóvel	Selecione entre as opções disponibilizadas, o perfil do imóvel para emissão do universo do perfil escolhido.
Categoria	Selecione entre as opções disponibilizadas, a categoria do imóvel.
Subcategoria	Somente serão impressas as ordens de serviços da subcategoria associada a categoria do imóvel.
Intervalo de Quantidade de Economias	Informe a quantidade de economias a ser considerada como inicio/fim do intervalo para emissão das ordens de serviços.
Intervalo de Quantidade de Documentos	Informe a quantidade de documentos como: inicio/fim para emissão das ordens de serviços.
Intervalo de Número de Moradores	Informe a quantidade mínima/máxima de moradores para os quais serão gerados ordens de serviços.
Intervalo de dias de vencimento	Campo visualizado dependendo da parametrização. Informe o intervalo de dias de vencimento das contas para a geração das ordens seletivas.
Intervalo de valor das contas	Campo visualizado dependendo da parametrização. Informar o intervalo do valor das contas para a geração das ordens seletivas.
Quantidade de Contas Vencidas	Campo visualizado dependendo da parametrização. Informar a quantidade das contas vencidas para a geração das ordens seletivas.
Intervalo de Área Construída	Informe o intervalo de área construída do imóvel, ou selecione uma das opções disponibilizadas no campo ao lado.
Imóvel Condomínio	Informe uma das opções <i>Sim</i> , caso se trate de imóvel condomínio, ou <i>Não</i> para os imóveis que não estão nessa categoria.
Média do Imóvel	Informe a média de consumo do imóvel, a partir da qual deve ser considerada para emissão das ordens de serviço.
Intevalo de Consumo por Economia	Informe o intervalo do consumo por economia do imóvel, que será considerado para emissão das ordens de serviço.
Situação Ligação de Água	Selecione uma das opções em que se encontra a ligação do imóvel.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar a funcionalidade de pesquisa da opção escolhida. Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma tela de pesquisa para o domínio do campo.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo em exibição.
Adicionar	Utilize este botão para adicionar as informações para o processo.
Avançar	Utilize este botão para avançar no processo de seleção.
Desfazer	Utilize este botão para desfazer as informações fornecidas nas telas.
Cancelar	Utilize este botão para cancelar a efetivação da transação e retornar ao menu principal do sistema.
Concluir	Utilize este botão para comandar o processamento e emissão das ordens de serviços selecionadas.
Voltar	Utilize este botão para voltar a tela/aba anterior.

Referências

Emitir Ordem de Serviço Seletiva

Termos Principais

Hidrômetro

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:emissao_de_ordens_seletivas_saae-sorocaba&rev=1519913735

Last update: **01/03/2018 14:15**

