



# Inserir Capacidade Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é inserir a capacidade de hidrômetro, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Inserir Capacidade Hidrometro](#).

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da capacidade de hidrômetro, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.

Verifica existência da capacidade de hidrômetro

- Caso o código da capacidade de hidrômetro já exista no sistema, será exibida a mensagem “Capacidade de Hidrômetro já existe no cadastro”.

Verifica sucesso da operação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«Descrição da função» efetuada com sucesso”.

Verifica número de dígitos de leitura do hidrômetro

- Caso o número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro seja inferior ao número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro, será exibida a mensagem “Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro não pode ser inferior ao mínimo”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para que seja informada a descrição, e, em seguida, clique no botão [Inserir](#).

### Inserir Capacidade de Hidrômetro

Para adicionar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:

**Descrição:**

**Descrição Abreviada:**

**Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:**

**Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:**

**Número de ordem da capacidade do hidrômetro:**

**Código da Capacidade do hidrômetro:**

\* Campos obrigatórios

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do hidrômetro, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada, com no máximo 6 (seis) caracteres.
Número Mínimo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro(*)	Campo obrigatório - Informe o Número Mínimo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro, com 1 (hum) dígito.
Número Máximo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro(*)	Campo obrigatório - Informe o Número Máximo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro, com 1 (hum) dígito.
Número de Ordem da Capacidade de Hidrômetro(*)	Campo obrigatório - Informe o Número de Ordem da Capacidade de Hidrômetro, com 2 (dois) dígitos.
Código da Capacidade do Hidrômetro(*)	Campo obrigatório - Informe o Código da Capacidade do Hidrômetro, com 1 (hum) dígito.

## Tela de Sucesso

**Sucesso**

 Capacidade do Hidrômetro de código 6 inserida com sucesso.

[Inserir outra Capacidade do Hidrômetro](#)  
[Atualizar Capacidade do Hidrômetro Inserida](#)

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir\\_capacidade\\_hidrometro&rev=1427893063](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_capacidade_hidrometro&rev=1427893063)

Last update: **31/08/2017 01:11**

