



## Inserir Capacidade Hidrômetro


O objetivo desta funcionalidade é inserir a capacidade de um hidrômetro na base de dados. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Inserir Capacidade Hidrômetro.
- GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Inserir Capacidade Hidrômetro.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, para que sejam informados os dados da capacidade do hidrômetro. Preencha, obrigatoriamente, todos os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida clique no botão Inserir.


O sistema efetua algumas validações:

• Verificar preenchimento dos campos:

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da capacidade de hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
- Verificar existência da capacidade de hidrômetro:
  - Caso o código da capacidade de hidrômetro já exista, o sistema exibe a mensagem:
    Capacidade de Hidrômetro já existe no cadastro.
- Verificar sucesso da operação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
- Verificar número de dígitos de leitura do hidrômetro:
  - Caso o número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro seja inferior ao número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro não pode ser inferior ao mínimo.

**Atenção**: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5**×**7**.

### Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição do hidrômetro com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do hidrômetro com no máximo 6 (seis) caracteres.
Número Mínimo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o Número Mínimo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro com 1 (hum) dígito.
Número Máximo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o Número Máximo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro com 1 (hum) dígito.
Número de Ordem da Capacidade de Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o Número de Ordem da Capacidade de Hidrômetro com 2 (dois) dígitos.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 03:12

Campo	Orientações para Preenchimento	
Código da Capacidade do	Campo obrigatório - Informe o Código da Capacidade do Hidrômetro	
Hidrômetro	com 1 (hum) dígito.	

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.	

### Referências

**Inserir Capacidade Hidrômetro** 

### **Termos Principais**

#### **Hidrômetro**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir\_capacidade\_hidrometro&rev=148362577

Last update: **31/08/2017 01:11** 

