



Manter Capacidade de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:


GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.

GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possivel escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**. **Atenção**: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: 5×7. Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão Filtrar. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetros**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

apacidade de Hidrometros Cadastradas:					
<u>Todos</u>	Identificador da Capacidade de Hidrômetros	Descrição	Descrição Abreviada		
	0	2 M3 / HORA	2M3/H		
	1	3 M3 / HORA	3M3/H		
	2	5 M3 / HORA	5M3/H		
	3	7 M3 / HORA	7M3/H		
	4	<u>10 M3 / HORA</u>	10M3/H		
	5	20 M3 / HORA	20M3/H		
	6	30 M3 / HORA	30M3/H		
	8	1,5 M3 / HORA	1,5M3H		
	10	50 M3 / DIA	50M3D		
	11	1.100 M3 / DIA	1100M3		
		1 <u>2</u>			

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no *link* **Todos**. Em seguida, clique no botão Remover. Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no *link* correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 19:06

Para Atualizar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:				
Identicador da capacidade de Hidrômetro:*	0			
Descrição:*	2 M3 / HORA			
Descrição Abreviada:*	2M3/H			
Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	4			
Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	9			
Número de ordem da capacidade do hidrômetro:*	2			
Código da Capacidade do hidrômetro:*	Z			
Indicador de uso:	Ativo Inativo			
	* Campos obrigatórios			
Voltar Desfazer Cancelar	Atualizar			

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão Atualizar. O sistema efetua algumas validações:

Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:

•

Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro inexistente*.

Verificar existência de dados:

0

Caso não existam dados cadastrados do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.

Caso não existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

Muitos registros encontrados:

0

Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: *Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica*.

Nenhum registro encontrado:

0

Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado*.

Tela de Sucesso



Menu Principal

Realizar outra Manutenção de Capacidade de Hidômetro

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe Ativo para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção Inativo .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.	
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.	
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxs.	
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.	
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.	
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.	

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 19:06

Referências

Manter Capacidade de Hidrômetro

Gerar Ordem de Serviço

Termos Principais

Hidrômetro

Macromedidor

Micromedidor

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_capacidade_de_hidrometro

Last update: 31/08/2017 01:11

