

×



# Manter Capacidade de Hidrômetro


O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.
- GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

#### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.




Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possivel escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**.

Atenção: por solicitação da Casal, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de

numeração: **5×7**.

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela Manter Capacidade de Hidrômetros, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:



Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou Remover selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão

Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 20:09

Para Atualizar uma capacidade de hid	rometro, informe os dados abaixo:
Identicador da capacidade de Hidrômetro:*	1
Descrição:*	1.5 M3/HORA
Descrição Abreviada:*	1
Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	1
Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	5
Número de ordem da capacidade do hidrômetro:*	1
Código da Capacidade do hidrômetro:*	Υ
Indicador de uso:	Ativo  Inativo
	* Campos obrigatórios
Voltar Desfazer Cancelar	Atualizar

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema efetua algumas validações:

- Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:
  - Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Capacidade de Hidrômetro inexistente.
- Verificar existência de dados:
  - Caso n\(\tilde{a}\) existam dados cadastrados do hidr\(\tilde{o}\)metro, o sistema exibe a mensagem:
    Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a opera\(\tilde{c}\)a.
  - Caso n\(\tilde{a}\) existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» sem dados para seleç\(\tilde{a}\) e cancela a opera\(\tilde{a}\).
- Muitos registros encontrados:
  - Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica.
- Nenhum registro encontrado:
  - Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: A pesquisa não retornou nenhum resultado.

### Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe <b>Ativo</b> para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção <b>Inativo</b> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxs.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 20:09

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter\_capacidade\_de\_hidrometro&rev=1483468385

Last update: **31/08/2017 01:11** 

