



Manter Capacidade de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedicação > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Capacidade -> Manter Capacidade de Hidrometro

Filtrar Capacidade de Hidrômetro

Para filtrar uma Capacidade de Hidrômetro, informe os dados abaixo:

Código da Capacidade do hidrômetro:

Indicador de Uso:

Ativos Inativos

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Atualizar Ajuda

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no link do campo **Descrição**.

Atenção: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de

numeração: 5x7.

Filtrar

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetros**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

The screenshot shows a web application interface for managing water meter capacities. At the top, there's a breadcrumb navigation: Gsan > Micromedicao > Hidrometro > Capacidade > Manter Capacidade de Hidrometro. Below it is a title bar with the text 'Manter Capacidade de Hidrometros'. Underneath, a section titled 'Capacidade de Hidrometros Cadastradas:' displays a table of registered capacities. The table has columns for 'Todos' (checkbox), 'Identificador da Capacidade de Hidrômetros' (number), 'Descrição' (capacity value), and 'Descrição Abreviada' (abbreviated capacity value). There are 10 rows in the table, each corresponding to a different capacity value from 1 to 10. At the bottom of the table, there are two buttons: 'Remover' (Remove) and 'Voltar Filtro' (Return Filter). A footer bar at the bottom right indicates the version: 'Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09'.

Todos	Identificador da Capacidade de Hidrômetros	Descrição	Descrição Abreviada
<input type="checkbox"/>	1	<u>1.5 M3/HORA</u>	1
<input type="checkbox"/>	2	<u>3 M3/HORA</u>	3
<input type="checkbox"/>	3	<u>5 M3/HORA</u>	5
<input type="checkbox"/>	4	<u>7 M3/HORA</u>	7
<input type="checkbox"/>	5	<u>10 M3/HORA</u>	10
<input type="checkbox"/>	6	<u>20 M3/HORA</u>	20
<input type="checkbox"/>	7	<u>30 M3/HORA</u>	30
<input type="checkbox"/>	8	<u>OUTROS</u>	OUTROS
<input type="checkbox"/>	9	<u>300 M3/DIA</u>	300
<input type="checkbox"/>	10	<u>1100 M3/DIA</u>	1100

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão **Remover**.

Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Capacidade de Hidrômetro

Para Atualizar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Identificador da capacidade de Hidrômetro:*	<input type="text" value="1"/>
Descrição:*	<input type="text" value="1.5 M3/HORA"/>
Descrição Abreviada:*	<input type="text" value="1"/>
Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	<input type="text" value="1"/>
Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	<input type="text" value="5"/>
Número de ordem da capacidade do hidrômetro:*	<input type="text" value="1"/>
Código da Capacidade do hidrômetro:*	<input type="text" value="Y"/>
Indicador de uso:	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema efetua algumas validações:

- Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:
 - Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro inexistente*.
- Verificar existência de dados:
 - Caso não existam dados cadastrados do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.
 - Caso não existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.
- Muitos registros encontrados:
 - Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: *Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica.*
- Nenhum registro encontrado:
 - Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado.*

Tela de Sucesso

Sucesso

 Capacidade de Hidrômetro de código 1 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Capacidade de Hidrômetro](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe Ativo para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção Inativo .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxes.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_capacidade_de_hidrometro&rev=1483468385

Last update: **31/08/2017 01:11**

