





Manter Capacidade de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:


GSAN > **Atendimento ao Público** > **Hidrômetro** > **Manter Capacidade de Hidrômetro**.

GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possivel escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**. **Atenção**: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5×7**.

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão Filtrar. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetros**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

apacidade de Hidrometros Cadastradas:					
Todos	Identificador da Capacidade de Hidrômetros	Descrição	Descrição Abreviada		
	1	1.5 M3/HORA	1		
	2	3 M3/HORA	3		
	3	<u>5 M3/HORA</u>	5		
	4	<u>7 M3/HORA</u>	7		
	5	10 M3/HORA	10		
	6	20 M3/HORA	20		
	7	30 M3/HORA	30		
	8	<u>OUTROS</u>	OUTROS		
	9	300 M3/DIA	300		
	10	1100 M3/DIA	1100		
		1 <u>2</u>			

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou Remover selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Printed on 24/11/2025 20:10 https://www.gsan.com.br/

Para Atualizar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:				
Identicador da capacidade de Hidrômetro:*	1			
Descrição:*	1.5 M3/HORA			
Descrição Abreviada:*	1			
Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	1			
Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	5			
Número de ordem da capacidade do hidrômetro:*	1			
Código da Capacidade do hidrômetro:*	Υ			
Indicador de uso:	Ativo Inativo			
	* Campos obrigatórios			
Voltar Desfazer Cancelar	Atualizar			

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar** . O sistema efetua algumas validações:

Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:

Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro inexistente*.

Verificar existência de dados:

Caso não existam dados cadastrados do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.

Caso não existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

Muitos registros encontrados:

Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: *Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica*.

Nenhum registro encontrado:

Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado*.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe Ativo para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção Inativo .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.	
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.	
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxs.	
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.	
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.	
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 20:10

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.

Referências

Manter Capacidade de Hidrômetro

Gerar Ordem de Serviço

Termos Principais

Hidrômetro

Macromedidor

Micromedidor

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: 31/08/2017 01:11

