

Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou excluir o local de armazenamento do hidrômetro, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Local de Armazenamento do Hidrometro](#).

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do local de armazenagem do hidrômetro, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar um local de armazenagem do hidrômetro e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

GsaN -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Local de Armazenagem do Hidrometro

Filtrar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Para filtrar o(s) local(is) de armazenagem do(s) hidrômetro(s), informe o dado abaixo: Atualizar

Código: (somente números)

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Indicador de Oficina: Sim Não Todos

Indicador de Uso: Ativo Inativo Todos

Limpar **Filtrar**

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para manter, clicando no hiperlink “Descrição” será exibida a tela para atualização.

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar todos os itens, clique no hiperlink “**Todos**”, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório contendo os dados da tela “Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro”, conforme modelo apresentado abaixo.

Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro

Local(is) de armazenagem do(s) Hidrômetro(s) cadastrado(s):

Todos	Código	Descrição	Desc. Abrev.	Oficina	Ind. de Uso
<input type="checkbox"/>	0	<u>NAO INFORMADO</u>	NINF	Não	Inativo
<input type="checkbox"/>	1	<u>ALMOXARIFADO CENTRAL</u>	ALMOX	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	2	<u>ALMOXARIFADO CARUARU</u>	GRU	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	3	<u>ALMOXARIFADO OLINDA</u>	GRD	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	4	<u>ALMOXARIFADO RECIFE</u>	GRR	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	5	<u>ALMOXARIF. JABOATÃO</u>	GRJ	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	6	<u>ALMOXARIF. PETROLINA</u>	GRP	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	7	<u>ALMOX. LABORATÓRIO DE HIDROMETRO</u>	LH	Sim	Ativo
<input type="checkbox"/>	8	<u>ALMOXARIF. CARPINA</u>	GRC	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	9	<u>ALMOXARIF. GARANHUNS</u>	GRG	Não	Ativo

[Remover](#)[Voltar Filtro](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[26\]](#)

Caso na tela de filtro o checkbox do campo “Atualizar” esteja marcado e só exista um registro que atende aos parâmetros informados, o sistema exibe a tela “Atualizar Local de Armazenamento do Hidrômetro”. Caso o checkbox esteja desmarcado, será exibida a tela “Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro”, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no hyperlink do campo “Descrição”.

Esta tela permite fazer as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão

[Atualizar](#).

Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Para atualizar o local de armazenagem do hidrômetro informe os dados abaixo:

Código: 1

Descrição: * ALMOXARIFADO CENTRAL

Descrição Abreviada: * ALMOX

Indicador de Oficina: * Sim Não

Indicador de Uso: * Ativo Inativo

Agente Comercial:

* Campos obrigatórios

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	O sistema exibe o código do local de armazenamento do hidrômetro cadastrado no sistema, e não é permitida alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição abreviada, com no máximo 5 caracteres.
Indicador de Oficina(*)	Campo obrigatório - Informe a opção “Sim” se o local de armazenagem do hidrômetro for oficina, caso contrário, informe “Não”.
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - Caso o local de armazenagem esteja ativo, informe a opção “Ativo”, caso contrário, marque a opção “Inativo”.
Agente Comercial	Selecione uma das opções disponibilizado pelo sistema.

MODELO DE RELATÓRIO: LOCAIS DE ARMAZENAGENS DOS HIDRÔMETROS CADASTRADOS

	Locais de Armazenagens dos Hidrômetros cadastrados	PAG 1/8 09/01/2014 17:32:55
--	--	-----------------------------------

Código:	Descrição:	Desc. Abrev.:	Ind. Uso:	Oficina:
Código	Descrição	Desc. Abrev.:	Indicador de Uso:	Oficina:
0	NAO INFORMADO	NINF	NÃO	NÃO
1	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOX	SIM	NÃO
2	ALMOXARIFADO CARUARU	GRU	SIM	NÃO
3	ALMOXARIFADO OLINDA	GRD	SIM	NÃO
4	ALMOXARIFADO RECIFE	GRR	SIM	NÃO
5	ALMOXARIF. JABOTICÓ	GRJ	SIM	NÃO
6	ALMOXARIF. PETROLINA	GRP	SIM	NÃO
7	ALMOX. LABORATÓRIO DE HIDROMETRO	LH	SIM	SIM
8	ALMOXARIF. CARETNA	GRC	SIM	NÃO
9	ALMOXARIF. GARANHUNS	GRG	SIM	NÃO
10	ALMOXARIF. ARCOVERDE	GRA	SIM	NÃO
11	ALMOXARIF. SALGUEIRO	GRS	SIM	NÃO
12	ALMOXARIF. APOGADOS	GRI	SIM	NÃO
13	ALMOX. SERRA TALHADA	GRE	SIM	NÃO
14	ALMOXARIF. OURICURI	GRO	SIM	NÃO
15	ALMOX. BELO JARDIM	GRB	SIM	NÃO
16	ALMOX. VITORIA STO	GRV	SIM	NÃO
17	ALMOX. MORENO	GRV	SIM	NÃO
18	ALMOX. MALHADA DAS B. QUEIMADAS	508	SIM	NÃO
19	ALMOX. LOGRADOURO DOS LEOS	502	SIM	NÃO
20	ALMOX. LAJEDO DO CEDRO	497	SIM	NÃO
21	ALMOX. LAJE DE SÃO JOSE	496	SIM	NÃO
22	ALMOX. IGAPÓ	469	SIM	NÃO
23	ALMOX. GONCALVES FERREIRA	456	SIM	NÃO
24	ALMOX. JIRAU (INAJA)	455	SIM	NÃO
25	ALMOX. COURO D'ANTAS	436	SIM	NÃO
26	ALMOX. CONCEICAO DAS CRIOLAS	434	SIM	NÃO
27	ALMOX. CHEUS	431	SIM	NÃO
28	ALMOX. CARAPUCAS	415	SIM	NÃO
29	ALMOX. CACHOEIRA D'ANTAS	397	SIM	NÃO
30	ALMOX. BENTEVI	387	SIM	NÃO
31	ALMOX. BARRA DO RIACHAO	377	SIM	NÃO
32	ALMOX. ALTO DO CEU	360	SIM	NÃO
33	ALMOX. AURORA	347	SIM	NÃO






= Tela de Sucesso =

Sucesso

 Local de Armazenagem do Hidrômetro ALMOXARIFADO
CENTRAL atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Local de Armazenagem do Hidrômetro](#)

Funcionalidade dos Botões

Campo	Orientações para Preenchimento
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
 Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
 Voltar Filtro	
 Voltar	
 Desfazer	
 Cancelar	
 Atualizar	

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_local_de_armazenagem_do_hidrometro&rev=1425643363

Last update: 31/08/2017 01:11

