



Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou excluir o local de armazenamento de um hidrômetro. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedicação > Hidrômetro > Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Micromedicação -> Hidrômetro -> Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro

Filtrar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Para filtrar o(s) local(is) de armazenagem do(s) hidrômetro(s), informe o dado abaixo:

Atualizar

Código: (somente números)

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Indicador de Oficina: Sim Não Todos

Indicador de Uso: Ativo Inativo Todos

Versão: 11.2.09.2.3p (Batch) 11/10/2016 - 14:49:12

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de

pesquisa, será exibida a tela **Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**.

Atenção: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5x7**.

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Local de Armazenagem do Hidrometro

Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro

Local(is) de armazenagem do(s) Hidrômetro(s) cadastrado(s):

Todos	Código	Descrição	Desc. Abrev.	Oficina	Ind. de Uso
<input type="checkbox"/>	1	<u>SUPERVISAO DE MICROMEDICAO</u>	SUPMI	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	2	<u>UNIDADE JARAGUA</u>	UN-JA	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	3	<u>UNIDADE BENEDITO BENTES</u>	UN-BB	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	4	<u>UNIDADE FAROL</u>	UN-FA	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	5	<u>UNIDADE AGRESTE</u>	UN-AG	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	6	<u>UNIDADE BACIA LEITEIRA</u>	UN-BL	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	7	<u>UNIDADE LESTE</u>	UN-LE	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	8	<u>UNIDADE SERTAO</u>	UN-ST	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	9	<u>UNIDADE SERRANA</u>	UN-SR	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	10	<u>OFICINA</u>	OFIC	Não	Ativo

Remover **Voltar Filtro** 

Versão: 11.2.09.2.3p (Batch) 11/10/2016 - 14:49:12

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no *link* **Todos**. Em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão  , o sistema gera o relatório contendo os dados da tela **Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro**, conforme modelo apresentado **AQUI**.

Para atualizar os dados do local de armazenagem do hidrômetro, clique no *link* correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Para atualizar o local de armazenagem do hidrômetro informe os dados abaixo:

Código:	1
Descrição: *	SUPERVISAO DE MICROMEDICAO
Descrição Abreviada: *	SUPMI
Indicador de Oficina: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Uso: *	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo
* Campos obrigatórios	

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**

Versão: 11.2.09.2.3p (Batch) 11/10/2016 - 14:49:12


Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema executa algumas atualizações:

- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do local de armazenagem do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido».*
- Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário tente atualizar um local de armazenagem do hidrômetro e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.*
- Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.

MODELO DE RELATÓRIO: LOCAIS DE ARMAZENAGENS DOS HIDRÔMETROS CADASTRADOS

		Locais de Armazenagens dos Hidrômetros cadastrados		PAG 1 / 1 14/10/2016 14:38:29
Código:	Descrição:	Desc. Abrev.:	Ind. Uso: Ativo	Oficina: Não
Código	Descrição	Desc. Abrev.:	Indicador de Uso:	Oficina:
1	SUPERVISAO DE MICROMEDICAO	SUPMI	SIM	NÃO
2	UNIDADE JARAGUA	UN-JA	SIM	NÃO
3	UNIDADE BENEDITO BENTES	UN-BB	SIM	NÃO
4	UNIDADE FAROL	UN-FA	SIM	NÃO
5	UNIDADE AGRESTE	UN-AG	SIM	NÃO
6	UNIDADE BACIA LEITEIRA	UN-BL	SIM	NÃO
7	UNIDADE LESTE	UN-LE	SIM	NÃO
8	UNIDADE SERTAO	UN-ST	SIM	NÃO

Tela de Sucesso











Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	O sistema exibe o código do local de armazenamento do hidrômetro cadastrado no sistema, e não é permitida alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do local de armazenagem do hidrômetro, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do local de armazenagem do hidrômetro, com no máximo 5 (cinco) caracteres.
Indicador de Oficina(*)	Campo obrigatório - Informe a opção Sim se o local de armazenagem do hidrômetro for oficina; caso contrário, informe Não .
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - Caso o local de armazenagem esteja ativo, informe a opção Ativo ; caso contrário, marque a opção Inativo .

Campo	Orientações para Preenchimento
Agente Comercial	Campo visualizado conforme a empresa. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição das Funcionalidades
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
 Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo LOCAIS DE ARMAZENAGENS DOS HIDRÔMETROS CADASTRADOS .
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados do local de armazenagem na base de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_local_de_armazenagem_do_hidrometro&rev=1476467846

Last update: **31/08/2017 01:11**

