



Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou excluir o local de armazenamento de um hidrômetro. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedicação > Hidrômetro > Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Micromedicação -> Hidrometro -> Manter Local de Armazenagem do Hidrometro

Filtrar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Para filtrar o(s) local(is) de armazenagem do(s) hidrômetro(s), informe o dado abaixo:

Atualizar

Código: (somente números)

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Indicador de Oficina: Sim Não Todos

Indicador de Uso: Ativo Inativo Todos

Versão: Corretiva (Batch) 25/07/2017 - 11:34:16

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**.

Atenção: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5x7**.

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Gsan >> Micromedicao >> Hidrometro >> Manter Local de Armazenagem do Hidrometro

Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro

Local(is) de armazenagem do(s) Hidrômetro(s) cadastrado(s):

Todos	Código	Descrição	Desc. Abrev.	Oficina	Ind. de Uso
<input type="checkbox"/>	0	<u>NAO INFORMADO</u>	NINF	Não	Inativo
<input type="checkbox"/>	1	<u>ALMOXARIFADO CENTRAL</u>	CEN	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	2	<u>ALMOXARIFADO NATAL SUL</u>	RNS	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	3	<u>ALMOXARIFADO NATAL NORTE</u>	RNN	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	4	<u>ALMOXARIFADO MOSSORO</u>	MOS	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	5	<u>ALMOXARIFADO CAICO</u>	CAI	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	6	<u>ALMOXARIFADO LITORAL SUL</u>	RLS	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	7	<u>ALMOXARIFADO ASSU</u>	RAS	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	8	<u>ALMOXARIFADO PAU DOS FERROS</u>	RPF	Não	Ativo
<input type="checkbox"/>	9	<u>ALMOXARIFADO MICROMEDICAO</u>	MIC	Não	Ativo

Remover **Voltar Filtro** 

1 2

Versão: Corretiva (Batch) 25/07/2017 - 11:34:16

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no *link* **Todos**. Em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório contendo os dados da tela **Manter Local de Armazenamento do Hidrômetro**, conforme modelo apresentado **AQUI**.

Para atualizar os dados do local de armazenagem do hidrômetro, clique no *link* correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

[Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Local de Armazenagem do Hidrometro](#)

Atualizar Local de Armazenagem do Hidrômetro

Para atualizar o local de armazenagem do hidrômetro informe os dados abaixo:

Código:	0
Descrição: *	NAO INFORMADO
Descrição Abreviada:	NINF
Indicador de Oficina:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Indicador de Uso:	<input type="radio"/> Ativo <input checked="" type="radio"/> Inativo
* Campos obrigatórios	

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

Versão: Corretiva (Batch) 19/07/2017 - 19:13:20


Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema executa algumas atualizações:

- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do local de armazenagem do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido».*
- Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário tente atualizar um local de armazenagem do hidrômetro e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.*
- Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.

MODELO DE RELATÓRIO: LOCAIS DE ARMAZENAGENS DOS HIDRÔMETROS CADASTRADOS

		Locais de Armazenagens dos Hidrômetros cadastrados		PAG 1/1 26/07/2017 14:45:24
Código:	Descrição:	Desc. Abrev.:	Ind. Uso:	Oficina:
Código	Descrição	Desc. Abrev.:	Indicador de Uso:	Oficina:
0	NAO INFORMADO	NINF	NÃO	NÃO
1	ALMOXARIFADO CENTRAL	CEN	SIM	NÃO
2	ALMOXARIFADO NATAL SUL	RNS	SIM	NÃO
3	ALMOXARIFADO NATAL NORTE	RNN	SIM	NÃO
4	ALMOXARIFADO MOSSORÓ	MOS	SIM	NÃO
5	ALMOXARIFADO CAICO	CAI	SIM	NÃO
6	ALMOXARIFADO LITORAL SUL	RLS	SIM	NÃO
7	ALMOXARIFADO ASSU	RAS	SIM	NÃO
8	ALMOXARIFADO PAU DOS FERROS	RPF	SIM	NÃO
9	ALMOXARIFADO MICROMEDICAO	MIC	SIM	NÃO
10	OFICINA CENTRAL - NATAL	OFC	SIM	SIM

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	O sistema exibe o código do local de armazenamento do hidrômetro cadastrado no sistema, e não é permitida alteração.
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição do local de armazenagem do hidrômetro, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do local de armazenagem do hidrômetro, com no máximo 5 (cinco) caracteres.

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador de Oficina	Campo obrigatório - Informe a opção Sim se o local de armazenagem do hidrômetro for oficina; caso contrário, informe Não .
Indicador de Uso	Campo obrigatório - Caso o local de armazenagem esteja ativo, informe a opção Ativo ; caso contrário, marque a opção Inativo .
Agente Comercial	Campo visualizado conforme a empresa. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição das Funcionalidades
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo LOCAIS DE ARMAZENAGENS DOS HIDRÔMETROS CADASTRADOS .
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados do local de armazenagem na base de dados.

Referências

[Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro](#)

Termos Principais

Hidrômetro

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_local_de_armazenagem_do_hidrometro&rev=1501094072

Last update: 31/08/2017 01:11

