07/12/2025 12:10 1/7 Monitorar Leituras Transmitidas




Monitorar Leituras Transmitidas

O objetivo desta funcionalidade é monitorar as leituras realizadas e transmitidas através do **mobile**, permitindo consultar as fotos através do *link* do código da anormalidade. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **GSAN > Micromedição > Monitorar Leituras Transmitidas**.


Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, o sistema apresenta a tela para que sejam informados os campos **Mês de Referência** e **Código da Rota** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão Listar. O sistema executa algumas **validações**. Depois, apresenta a tela com o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados na tela inicial:



Quando existe foto cadastrada no sistema, referente à anormalidade apresentada nos campos **Anorm.** ou **Cons.Anorm.**, a tela conterá um *link* correspondente. Clique sobre ele para exibir a foto correspondente à anormalidade, cujo tipo é registrado no sistema:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 07/12/2025 12:10



Acima, temos a foto cadastrada sobre a anormalidade de leitura.

MODELO: RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DAS LEITURAS MOBILE

Ao clicar no botão ad tela com o resultado da pesquisa, o sistema gera o relatório de monitoramento, conforme modelo abaixo:

update:
02/02/2018 ajuda:micromedicao:monitorar_leituras_transmitidas https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:monitorar_leituras_transmitidas
13:11

		I	Relatôrio do Mo	onitoramento d	las Leituras Mo	obile		PAG 1/6 08/10/2013 10:48:20
MSs/Amo: 11/2012		Gr. Faturamen	nto :		Tipo de Serviç	0:	Inc	resso: TODOS
Empresa:		Leiturista:			Cd. Rota:			
St. Texto		Localidade:			Tipo Wedição:	TODOS		
Inscrição	Matricula	Seq. de Rota	Lei. Anterior	Lei. Atual	Anormalidade	Dt. Leitura	Dt. Recebimento	Indo. Recebimento
339.102.180.0020.000	53 777 23 6		1932		2	21/11/2012 05:42:02	21/11/2012 11:10:02	SIM
339.102.180.0092.000	53 777198		0	Não Medido	-	21/11/2012 06:29:21	21/11/2012 05:22:42	SIM
339.102.180.0124.000	53 777201		659	674		21/11/2012 05:29:45	21/11/2012 05:29:12	SIM
339.102.180.0158.000	53 903 73 8		0	Não Medido		20/11/2012 12:14:59	20/11/2012 12:14:22	SIM
339.102.185.0019.000	53 853 293		3795	3990		21/11/2012 05:44:44	21/11/2012 11:10:05	SIM
339.102.185.0027.000	53 777 2 6 0		154	154		21/11/2012 05:44:22	21/11/2012 05:44:14	SIM
339.102.185.0032.000	53 777 279		5227	52 44		21/11/2012 05:45:15	21/11/2012 05:44:47	SIM
339.102.185.0108.000	53 777 252		2539	2608		21/11/2012 05:45:12	21/11/2012 05:45:47	SIM
339.102.185.0117.000	53 777 244		0	Não Medido		21/11/2012 11:15:04	22/11/2012 14:20:24	หลือ
339.102.190.0002.000	53 777 287		775		2	21/11/2012 05:02:45	21/11/2012 11:10:02	SIM
339.102.190.0007.000	53 777 295		964	966	_	21/11/2012 02:20:22	21/11/2012 11:10:02	SIM
339.102.190.0015.000	53 7773 09		1161	1186		21/11/2012 05:04:52	21/11/2012 05:04:19	SIM
339.102.190.0024.000	53 777325		1087		2	21/11/2012 06:06:57	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0029.000	53 777333		491	494	_	21/11/2012 05:05:47	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0034.000	53 7773 41		1745	1755		21/11/2012 05:25:27	21/11/2012 05:25:01	SIM
33 9 . 102 . 1 90 . 0 043 . 0 0 0	53 7773 68		2398	2417		21/11/2012 05:02:07	21/11/2012 05:24:41	SIM
339.102.190.0051.000	53 777376		118	122		21/11/2012 05:09:12	21/11/2012 11:15:44	SIM
33 9 . 102 . 1 90 . 0061 . 000	53 777384		8.93	922		21/11/2012 05:09:52	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0065.000	53 7773 92		38	45		21/11/2012 05:10:09	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0074.000	53 777 41 4		1567	1567		21/11/2012 05:19:51	22/11/2012 14:20:25	หลือ
339.102.190.0079.000	53 777 422		99	99		21/11/2012 05:10:51	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0084.000	53 777 43 0		0	Não Medido		21/11/2012 10:19:24	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0089.000	53 777 449		1453		4	21/11/2012 05:12:41	21/11/2012 11:15:44	SIM
339.102.190.0093.000	53 777 457		16	20		21/11/2012 05:12:00	21/11/2012 11:15:44	SIM
339.102.190.0098.000	53 777 465		433	443		21/11/2012 05:12:14	21/11/2012 11:15:42	SIM
339.102.190.0103.000	53 777 473		701	701		21/11/2012 05:12:55	21/11/2012 11:15:44	SIM
339.102.190.0112.000	53 777 481		72	134		21/11/2012 05:14:21	21/11/2012 05:20:05	SIM
339.102.190.0121.000	53 777 511		5630	5642		21/11/2012 05:54:51	21/11/2012 05:54:25	SIM
339.102.190.0187.000	53 777 53 8		684	686		21/11/2012 02:22:12	21/11/2012 02:22:42	SIM
339.102.190.0195.000	53 777 546		1374	13 74		21/11/2012 05:19:01	21/11/2012 05:12:45	SIM
339.102.190.0209.000	53 909 51 5		44	45		21/11/2012 05:20:44	21/11/2012 05:20:22	SIM
339.102.190.0214.000	53 777 554		931	935		21/11/2012 02:22:27	21/11/2012 02:22:02	SIM
339.102.190.0218.000	53 777 5 62		0	Não Medido		20/11/2012 12:15:25	20/11/2012 12:16:07	SIM
339.102.190.0223.000	53 842 089		1042	Não Medido		21/11/2012 05:22:42	21/11/2012 05:22:25	SIM
339.102.190.0268.000	53 777 589		1461	1474		21/11/2012 05:25:50	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.190.0285.000	53 777 570		325	325		21/11/2012 05:27:42	21/11/2012 11:10:04	SIM
339.102.195.0011.000	53 93 9 945		215	221		21/11/2012 05:24:42	21/11/2012 11:10:05	SIM
339.102.195.0135.000	53 777 600		6	5		21/11/2012 05:29:17	21/11/2012 05:20:49	SIM
339.102.200.0054.000	53 777 619		1162	1180		21/11/2012 07:00:26	21/11/2012 11:10:04	SIM
33 9 . 102 . 200 . 0062 . 000	53 9093 96		663	722		21/11/2012 07:01:22	21/11/2012 07:00 55	SIM

Validações do Sistema

Printed on 07/12/2025 12:10 https://www.gsan.com.br/

1.

Nenhum registro encontrado:

1.

Caso a seleção não encontre nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: Nenhuma Leitura no Movimento foi encontrada para a solicitação informada.

2.

Verificar existência da rota:

1.

Caso o número da rota informado não exista, o sistema exibe a mensagem: Rota inexistente.

3

Histórico de Consumo:

1

Caso o usuário clique na matricula do imóvel sem possuir a permissão especial *Consulta arquivo* texto gerencial é aberto um popup exibindo o histórico de consumo do imóvel. Esse popup exibirá até os seis últimos consumos do imóvel.

4.

Dados do Cliente:

1.

Caso o usuário passe o mouse sobre o campo **Inscrição** será aberto uma janela para exibir os dados do cliente. Os dados exibidos serão dos clientes do imóvel.

5.

Motivo da Não Impressão:

1.

Caso o usuário passe o mouse sobre o campo **Impressão** e o seu conteúdo esteja com o valor *Não* é exibido o motivo da não impressão. O motivo da não impressão é obtido da seguinte forma:

1.

O sistema obtém o valor mínimo para emitir Boleto Bancário no sistema parâmetro;

2.

Caso o valor mínimo para emitir Boleto Bancário seja maior que zero:

1.

Caso o valor da conta seja igual ou maior que valor mínimo para emitir Boleto Bancário, o sistema exibe a mensagem *Valor é maior que R\$ e <valor mínimo para emitir Boleto Bancário>*;

2.

Caso o valor da conta seja menor que valor mínimo para emitir Boleto Bancário, e não exista indicação de envio da conta ou de que seja para responsável, o sistema exibe *Endereço alternativo*;

3

Caso contrário, se a conta estava normal e não foi impressa, o sistema exibe Normal.

4

Caso não exista indicação de envio da conta ou de que seja para responsável, exibe *Endereço* alternativo;

5

Caso contrário, se a conta estava normal e não foi impressa, exibe Normal.

6.

Determinar tipo de leitura:

1.

O sistema realiza um filtro de acordo com o que o usuário selecionar:

1.

Medidos: verifica a quantidade de imóveis com hidrômetro de água ou ligação de poço.

2.

Não Medidos: verifica os imóveis que sem hidrômetro de água e ligação de poço.

3.

Todos: lista os medidos e não medidos.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos	
Mês de Referência	Campo obrigatório - Informe o mês de referência que deseja monitorar as leit transmitidas.	
Código da Rota	Campo obrigatório - Informe o código da rota, ou clique no botão R para selecionar a rota desejada. O nome será exibido no campo ao lado.	
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 ao lado do campo em exibição.	
Leiturista	Este campo será exibido pelo sistema e não é permitida alteração.	
Imóvel Impresso	Disponível conforme parametrização. Selecione uma das opções: Sim - Considera o acompanhamento dos imóveis, para os quais foram impressas as contas; Não - Considera o acompanhamento dos imóveis, para os quais não foram impressas as contas; Todos - Considera o acompanhamento de todos os imóveis, para os quais foram impressas ou não as contas.	
Tipo Medição	Disponível conforme parametrização. Selecione uma das opções: Medidos - Considera o acompanhamento dos imóveis medidos; Não Medidos - Considera o acompanhamento dos imóveis não medidos; Todos - Considera o acompanhamento dos imóveis medidos e não medidos.	

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.	
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.	
%	Ao clicar neste botão, o sistema gera o RELATÓRIO DO MONITORAMENTO DAS LEITURAS MOBILE .	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	
Listar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração da tela com o detalhamento das informações, conforme o mês de referência e o código da rota.	
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.	

Referências

Monitorar Leituras Transmitidas

https://www.gsan.com.br/ Printed on 07/12/2025 12:10

07/12/2025 12:10 7/7 Monitorar Leituras Transmitidas

Termos Principais

Micromedição

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:monitorar_leituras_transmitida:

Last update: 02/02/2018 13:11

