



Inserir Área Operacional

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de área operacional. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Operacional > Área Operacional > Inserir Area Operacional**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Operacional -> Area Operacional -> Inserir Area Operacional

Inserir Área Operacional

Para adicionar a Área Operacional, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento:*

Subsistema de Abastecimento:*

Distrito Operacional:* **Adicionar**

Remover	Principal	Distrito Operacional
		*

* Campos obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Inserir**

Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco **vermelho**) para a inclusão de área operacional. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Feito isso, clique em **Inserir**.

Caso queira adicionar um ou mais *distritos operacionais*, clique em **Adicionar**. Em seguida, o sistema visualiza uma *popup*. Selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema e clique novamente em **Adicionar**. O sistema acessa a tela preenchida:

Gsan -> Operacional -> Área Operacional -> Inserir Área Operacional

Inserir Área Operacional

Para adicionar a Área Operacional, informe os dados abaixo:

Descrição:*	AREA TESTE
Descrição Abreviada:	AREA
Sistema de Abastecimento:*	SISTEMA ALTO DO CEU
Subsistema de Abastecimento:*	SUBSISTEMA TAP-10
Distrito Operacional:*	<input type="button" value="Adicionar"/>

Remover	Principal	Distrito Operacional
	<input type="radio"/>	TESTE EQUIPE B
	<input checked="" type="radio"/>	TESTE FINAL ANALISTA

* Campos obrigatórios

Agora, marque no campo **Principal** o *distrito operacional* que deve ser tratado pelo **GSAN** como principal entre os cadastrados, em seguida, clique no botão **Inserir**. O sistema executa as validações abaixo. **Atenção:** para remover um item adicionado, referente ao *distrito operacional*, clique no botão correspondente.

1. Verificar preenchimento dos campos obrigatórios:
 1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração da norma e procedimento, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido ».*
 2. Verificar distrito operacional:
 1. Caso o usuário não informe o distrito operacional para adicionar, o sistema exibe a mensagem: *Selecione Distrito Operacional.*
 2. Caso o distrito operacional já tenha sido adicionado, o sistema exibe a mensagem: *Distrito Operacional já adicionado.*
 3. Verificar seleção do distrito operacional:
 1. Caso o usuário não informe nenhum distrito operacional, o sistema exibe a mensagem: *Informe pelo menos um Distrito Operacional.*
 2. Caso o usuário não selecione um distrito operacional principal, o sistema exibe a mensagem: *Informe o Distrito Operacional Principal.*

Tela de Sucesso

Gsan -> Operacional -> Área Operacional -> Inserir Área Operacional

Sucesso
 Área Operacional AREA TESTE inserida com sucesso.
Menu Principal
Inserir outra Área Operacional Atualizar Área Operacional Inserida

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição da área operacional, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da área operacional, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para adicionar um ou mais <i>distritos operacionais</i> , selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar . Marque no campo <i>Principal</i> , o Distrito Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal entre os cadastrados.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar um Distrito Operacional ao cadastro e designar qual o <i>Principal</i> .
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o item referente Distrito Operacional cadastrado.

Last update:

21/06/2018 ajuda:operacional:inserir_area_operacional https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_area_operacional
13:37

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados no arquivo.

Referências

Inserir Área Operacional

Termos Principais

Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento



Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_area_operacional

Last update: **21/06/2018 13:37**