



Inserir Setor de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados do setor de abastecimento, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Operacional > Setor de Abastecimento > Inserir Setor de Abastecimento](#).

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho [Gsan > Operacional > Inserir Setor de Abastecimento](#).

O usuário seleciona a opção Inserir Setor de Abastecimento e informa os dados necessários para inclusão, conforme detalhado nas instruções de preenchimento dos campos, e, em seguida, clique no botão [Inserir](#).

A funcionalidade associa o “Setor de Abastecimento” ao “Principal Subsistema de Abastecimento”, como também associa a cada “Subsistema de Abastecimento Secundário” selecionado.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração da norma e procedimento, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido »”.

Valida Subsistema de Abastecimento Secundário

- Caso o usuário selecione um subsistema secundário, que já tenha sido selecionado como principal, será exibida a mensagem “Subsistema de abastecimento « descrição do subsistema »” não pode ser selecionado como secundário, pois o mesmo já foi informado com principal”.

Gsan -> Operacional -> Setor de Abastecimento -> Inserir Setor de Abastecimento

Inserir Setor de Abastecimento

Para inserir um setor de abastecimento, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:*

Sistema de Abastecimento Principal:*

Subsistema Principal:*

Sistema de Abastecimento Secundário:

Subsistemas Secundários:

* Campo Obrigatório

Desfazer **Cancelar** **Inserir**

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada(*)	Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento Principal(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema Principal(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Sistemas de Abastecimento Secundários	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique nos demais itens desejados.

Tela de Sucesso

Gsan -> Operacional -> Setor de Abastecimento -> Inserir Setor de Abastecimento

Sucesso
 Setor de abastecimento inserido com sucesso.
Menu Principal Inserir outro setor de abastecimento Atualizar setor de abastecimento inserido

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_setor_de_abastecimento&rev=1446059350

Last update: **31/08/2017 01:11**

