12/12/2025 01:03 1/3 Inserir Zona de Abastecimento




## Inserir Zona de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de uma nova zona de abastecimento na base do **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN** > **Operacional** > **Inserir Zona de Abastecimento**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:


### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, informe, obrigatoriamente, os campos sinalizados por um asterisco vermelho. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Em seguida, clique em Inserir .

## Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição da zona de abastecimento.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório. Informe a descrição abreviada da zona de abastecimento.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações na base de dados.	

## Referências

**Inserir Zona de Abastecimento** 

#### **Termos Principais**

#### **Zona de Abastecimento**

https://www.gsan.com.br/ Printed on 12/12/2025 01:03

12/12/2025 01:03 3/3 Inserir Zona de Abastecimento

#### **Operacional**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: 02/07/2018 20:58

