15/12/2025 20:14 1/3 Inserir Zona de Pressão




# Inserir Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de uma nova zona de pressão na base de dados do **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN** > **Operacional** > **Zona de Pressão** > **Inserir Zona de Pressão**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

## Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, informe, obrigatoriamente, os campos sinalizados por um asterisco vermelho. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Em seguida, clique em Inserir . O sistema executa algumas validações:

1.

Verificar preenchimento dos campos:

1.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da zona, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »*.

2.

Verificar existência da zona de pressão:

1.

Caso a descrição da zona de pressão já exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Zona de pressão « descrição da zona de pressão » já existe no cadastro.

3.

Verificar sucesso da operação:

1.

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.


4.

Verificar existência do distrito operacional:

1.

Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Distrito Operacional inexistente*.

## Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição por extenso da zona de pressão, com
	no máximo 30 (trinta) caracteres. Não são permitidos caracteres especiais.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 15/12/2025 20:14

15/12/2025 20:14 3/3 Inserir Zona de Pressão

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição Abreviada	Informe por extenso a descrição abreviada da zona de pressão, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não são permitidos caracteres especiais.
Distrito Operacional	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações na base de dados.	

### Referências

**Inserir Zona de Pressão** 

#### **Termos Principais**

**Zona de Pressão** 

#### **Operacional**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



From

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir\_zona\_de\_pressao&rev=1530624791

Last update: **03/07/2018 13:33** 

