



Manter Subsistema de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados do subsistema cadastrados no GSAN, podendo ser acessada no caminho: [Gsan > Operacional > Subsistema de Abastecimento > Manter Subsistema de Abastecimento](#).

O usuário seleciona a opção “Manter Subsistema de Abastecimento” e o sistema, inicialmente, exibe a tela de filtro, para que sejam informados os parâmetros sobre os subsistemas de abastecimento cadastrados, que podem ser filtrados pelas seguintes opções:

- Código;
- Descrição;
- Descrição Abreviada;
- Sistema de Abastecimento;
- Indicador de Uso;

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração do serviço, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »”.

Atualização Realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar a ocorrência e a mesma já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Essa Subsistema Abastecimento foi atualizado por outro usuário”. Realize uma nova atualização”.

Subsistema Abastecimento possui vínculos no sistema

- Caso o usuário tenha selecionado um Subsistema de Abastecimento, que possua outros vínculos no sistema, será exibida a mensagem “Não é possível excluir o(s) subsistema(s) abastecimento devido a vínculos com outras informações.”.

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

Gsan -> Operacional -> Subsistema de Abastecimento -> Manter Subsistema Abastecimento

Filtrar Subsistema de Abastecimento

Para filtrar um subsistema de abastecimento no sistema, informe os dados abaixo:

Atualizar

Código:

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento:

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela resultante do filtro, conforme abaixo.

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos os itens, clique no hiperlink **Todos** e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Para gerar o relatório dos setores cadastrados clique no botão  , conforme modelo apresentado abaixo.

Gsan -> Operacional -> Subsistema de Abastecimento -> Manter Subsistema Abastecimento

Manter Subsistema de Abastecimento**Subsistemas de abastecimento encontrados:**[Ajuda](#)

<u>Todos</u>	Código	Descrição	Descrição Abreviada	Sistema de Abastecimento
<input type="checkbox"/>	4	SUBSISTEMA TAP-4	HHHHH	SISTEMA ALTO DO CEU
<input type="checkbox"/>	5	SUBSISTEMA TAP-5	TESTE	SISTEMA TAPACURA
<input type="checkbox"/>	21	SUBSISTEMA TAP-21		SISTEMA VERTENTES
<input type="checkbox"/>	23	SUBSISTEMA TAP-23	TATTA	SISTEMA VERTENTES
<input type="checkbox"/>	34	SUBSISTEMA TAP-34		SISTEMA ALTO DO CEU
<input type="checkbox"/>	36	SUBSISTEMA TAP-36	123	SISTEMA ALTO DO CEU
<input type="checkbox"/>	39	SUBSISTEMA TAP-39	RK	SISTEMA ALTO DO CEU
<input type="checkbox"/>	47	SUBSISTEMA TAP-47	TRI	SISTEMA ALTO DO CEU
<input type="checkbox"/>	48	SUBSISTEMA TAP-48	D	SISTEMA ALTO DO CEU
<input type="checkbox"/>	49	SUBSISTEMA TAP-49	HI	SISTEMA ALTO DO CEU

[Remover](#)[Voltar Filtro](#)[1](#) [2](#)

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Descrição”, Tela “Manter Subsistema de Abastecimento”, e será exibida a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**.

Atualizar Subsistema de Abastecimento

Para atualizar o subsistema de abastecimento, informe os dados abaixo:

Código: 4

Descrição: * SUBSISTEMA TAP-4

Descrição Abreviada: HHHHH

Sistema de Abastecimento Principal: * SISTEMA ALTO DO CEU

SISTEMA TAPACURA
SISTEMA VERTENTES

Sistemas de Abastecimento Secundários:

Indicador de Uso*: Ativo Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada do subsistema de abastecimento, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento Principal(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Sistemas de Abastecimento Secundários	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique nos demais itens desejados.
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - Marque a opção “Ativo”, para o ítem que se encontra disponível para uso no sistema, caso contrário, marque a opção “Inativo”.

MODELO DE RELATÓRIO: SUBSISTEMAS DE ABASTECIMENTO CADASTRADOS

Observamos no relatório os itens que estão impressos em “Vermelho”, representam os itens que se encontram “Inativos” para uso no sistema.

	Subsistemas de Abastecimento Cadastrados			PAG 1/1 08/07/2014 09:29:44
código:	Descrição: à Sistema Abastecimento:		Descrição Abreviada: Indicador Uso:	
código	Descrição	Descrição Abreviada	Sistema Abastecimento	
4	SUBSISTEMA TAP-4	KKKKK	SISTEMA ALTO DO CEU	
5	SUBSISTEMA TAP-5	TESTE	SISTEMA TAPACURA	
21	SUBSISTEMA TAP-21		SISTEMA VERTENTES	
23	SUBSISTEMA TAP-23	TATTA	SISTEMA VERTENTES	
34	SUBSISTEMA TAP-34		SISTEMA ALTO DO CEU	
36	SUBSISTEMA TAP-36	123	SISTEMA ALTO DO CEU	
39	SUBSISTEMA TAP-39	RK	SISTEMA ALTO DO CEU	
47	SUBSISTEMA TAP-47	TRI	SISTEMA ALTO DO CEU	
48	SUBSISTEMA TAP-48	D	SISTEMA ALTO DO CEU	
49	SUBSISTEMA TAP-49	HI	SISTEMA ALTO DO CEU	
61	SUBSISTEMA TAP-61	K	SISTEMA ALTO DO CEU	
81	SUBSISTEMA 01	SUB01	SISTEMA VERTENTES	
83	TESTE IPAD	TI	SISTEMA ALTO DO CEU	

Tela de Sucesso

Gsan -> Operacional -> Atualizar Subsistema de Abastecimento

Sucesso	
	Subsistema de abastecimento SUBSISTEMA TAP-4 atualizado com sucesso.
Menu Principal	Realizar outra Manutenção de Subsistema de Abastecimento

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove das bases de dados o(s) item(ns) selecionado(s) no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório SUBSISTEMAS DE ABASTECIMENTO CADASTRADOS.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:manter_subistema_de_abastecimento&rev=1504141869

Last update: 29/06/2018 14:05

