



# Manter Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é permitir a manutenção (alteração ou exclusão) dos dados cadastrados de uma zona de pressão cadastrada no **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu do Sistema** através do caminho: **GSAN > Operacional > Zona de Pressão > Manter Zona de Pressão**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

## Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Filtrar Zona de Pressão

Para filtrar uma zona de pressão, informe os dados abaixo: ☒ Atualizar

Código:  (somente números)

Descrição:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Distrito Operacional:

Indicador de uso: ☐ Ativo ☐ Inativo ☒ Todos

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Zona de Pressão**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um registro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Zona de Pressão**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no **link** do campo **Código**.


Dito isso, informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, é exibida a tela abaixo, contendo os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Gsan -> Operacional -> Manter Zona de Pressao

**Manter Zona de Pressao**


**Zona(s) de Pressão encontrada(s):**

| <u>Todos</u>             | Código | Descrição     | Distrito Operacional         |
|--------------------------|--------|---------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2      | <u>TESTE</u>  | 1-A                          |
| <input type="checkbox"/> | 3      | <u>TESTE2</u> | DISTRITO OPERACIONAL HORACIO |



Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão .

Para gerar o relatório com as zonas de pressão cadastradas, clique no botão  e visualize o relatório conforme modelo **AQUI**. Para atualizar os dados do sistema de esgoto, clique no link correspondente do campo **Código**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

**Atualizar Zona de Pressão**

Para Atualizar uma zona de pressão, informe os dados abaixo:

Código: 1

Descrição: \* TESTE

Descrição Abreviada: TT

Distrito Operacional: 1

SAAE-SOROCABA

Indicador de uso: \* ☒ Ativo ☐ Inativo

\* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

Versão: Corretiva (Batch) 25/06/2018 - 17:17:16

Agora, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão [Atualizar](#). O sistema efetua algumas validações:


1. Verificar preenchimento dos campos:
  1. Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da zona de pressão, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido »*.
2. Atualização realizada por outro usuário:
  1. Caso o usuário tente atualizar uma zona de pressão já atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.*
3. Verificar sucesso da transação:
  1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
4. Verificar existência do distrito operacional:
  1. Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Distrito Operacional inexistente.*

## MODELO DE RELATÓRIO: ZONAS DE PRESSÃO CADASTRADAS

|                       | Zonas de Pressão Cadastradas |                      | PAG 1 / 1<br>03/07/2018<br>09:31:20 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Código:               | Descrição:                   | Descrição Abreviada: | Indicador Uso: Ativo                |
| Distrito Operacional: |                              |                      |                                     |
| Código                | Descrição                    | Descrição Abreviada  | Distrito Operacional                |
| 2                     | TESTE                        | TT                   | 1-A                                 |
| 3                     | TESTE2                       | TT2                  | DISTRITO OPERACIONAL HORACIO        |

## Tela de Sucesso



Sucesso

 Zona de Pressão 1 atualizado com sucesso.




[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Zona de Pressão](#)

## Preenchimento dos Campos

| Campo                | Orientações para Preenchimento  |
|----------------------|---|
| Código               | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.  |
| Descrição            | Campo obrigatório. Informe a descrição da zona de pressão, com no máximo 30 (trinta) caracteres sem caracteres especiais. |
| Descrição Abreviada  | Informe a descrição abreviada da área operacional, com no máximo 06 (seis) caracteres sem caracteres especiais.           |
| Distrito Operacional | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.   |

| Campo            | Orientações para Preenchimento  |
|------------------|---|
| Indicador de Uso | Campo obrigatório. Informe com até três dígitos o código do distrito ou clique em  para selecioná-lo <b>AQUI</b> . O nome do distrito aparecerá no campo ao lado. Para apagá-lo, clique em  . |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão   | Descrição da Funcionalidade   |
|---|---|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.                          |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.                                 |
| <b>Limpar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.                                   |
| <b>Cancelar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.                         |
| <b>Filtrar</b>  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.       |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração do relatório com as zonas de pressão, conforme modelo. |
| <b>Remover</b>  | Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) da base de dados.                  |
| <b>Voltar Filtro</b>  | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.  |
| <b>Voltar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.   |
| <b>Desfazer</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.                                |
| <b>Atualizar</b>  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.                                       |

## Referências

**Manter Zona de Pressão**

### Termos Principais

**Zona de Pressão**

**Operacional**

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:  
<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:  
[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:manter\\_zona\\_de\\_pressao&rev=1530639749](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:manter_zona_de_pressao&rev=1530639749)

Last update: **03/07/2018 17:42**

