



# Zona de Pressão

O submódulo **Zona de Pressão** pertence ao módulo **Operacional** e tem como objetivo inserir e manter as informações relacionadas aos dados das zonas de pressão.

O submódulo **Zona de Pressão** contém as seguintes funcionalidades implementadas:

- 

**Zona de Pressão**

- 

**Inserir Zona de Pressão**

- 

**Mantener Zona de Pressão**

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:zona\\_de\\_pressao](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:zona_de_pressao)

Last update: **03/07/2018 12:40**