Inserir Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção

O objetivo desta funcionalidade é inserir a tabela auxiliar **Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção**. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Cadastro** > **Imóvel** > **Tabelas Auxiliares** > **Inserir Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Informe por extenso o campo **Descrição**, obrigatoriamente, e clique no botão Inserir.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe por extenso a descrição da **Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção**.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados na base de dados.

Referências

Efetuar Ligação de Esgoto

Termos Principais

Manter Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção

Caixa de Inspeção

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_ligacao_de_esgoto_caixa_de_inspecao&rev=1504141869

Last update: **06/09/2017 13:22**