Informar Medidor de Energia por Rota

Esta funcionalidade tem como objetivo informar o medidor de energia por rota. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN** > **Micromedição** > **Informar Medidor de Energia por Rota**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.



Inicialmente, o sistema apresenta a tela acima, para que sejam informados os campos obrigatórios: **Localidade**; **Setor Comercial**; e **Código da Rota**. Feito isso, o sistema seleciona os imóveis que pertencem à localidade, setor comercial e rota informados, dispostos em uma nova tela, exibindo na parte superior a *descrição* da empresa responsável pela leitura da rota selecionada, a *identificação* do grupo de faturamento, a *identificação* da localidade, o *código do setor comercia*l e o *código da rota*.

Informe os dados e clique no botão Filtrar.

O sistema filtra os imóveis com situação de **água ativa** nas situações: *ligados*, *em análise*, *cortados* e *suprimidos de água*, além dos imóveis apenas com esgoto na situação de *ligado*, *fora de uso* e *tamponado*.

O sistema apresenta também os imóveis selecionados, conforme os critérios informados acima, ordenando por inscrição e exibindo para cada imóvel:

1.
Inscrição:
   1.
Localidade;
   2.
Setor Comercial;
   3.
Número da Quadra;
   4.
Número do Lote do Imóvel;
   5.
Número do Sublote do Imóvel.
2.
Matrícula;
3.
Sequencial da Rota;
4.
Número do medidor de energia, no máximo, 10 caracteres (Opcional).

O sistema exibe a mensagem de sucesso: **Medidor de energia atualizado com sucesso**. Antes, efetua as validações a seguir:

1.
Verificar existência da localidade:
   1.
Caso o código da localidade informada não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Localidade inexistente*.
2.
Verificar existência do setor comercial:
   1.
Caso o código do setor comercial informado não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Setor Comercial inexistente*.
   2.
Caso o código do setor comercial informado não pertença à localidade informada, o sistema exibe a mensagem: *Setor Comercial não pertence à localidade informada «xxxxxxxx da localidade informada»*.
3.
Verificar existência da rota:
   1.
Caso o código da rota informada não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Rota inexistente*.
   2.
Caso o código da rota informada não pertença ao setor comercial informado, o sistema exibe a mensagem: *Rota não pertence ao setor comercial informado «xxxxxxxxxx do setor comercial informado»*.
4.
Validar número do contador de energia:
   1.
O número informado é validado, para verificar sua existência, com base nos números fornecidos pela companhia de energia elétrica.
      1.
Caso o numero do contador não esteja no sistema, é exibida a mensagem: *Numero de medidor inexistente*.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade	Campo obrigatório - Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , *link* **Pesquisar Localidade**, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial	Campo obrigatório - Informe o código do setor comercial, com no máximo 3 (três) dígitos,ou clique no botão , link **Pesquisar Setor Comercial**, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Código da Rota	Campo obrigatório - Informe o código da rota, com no máximo 5 (cinco) dígitos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Referências

Informar Medidor de Energia por Rota

Termos Principais

Micromedição

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:informar_medidor_de_energia_por_rota

Last update: **26/01/2018 18:53**