



Inserir Diâmetro de Rede

O objetivo desta funcionalidade é inserir um diâmetro para rede de água. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Micromedicação > Rede de Água > Inserir Diâmetro de Rede**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Para inserir um(a) diâmetro de rede, informe os dados abaixo:

Descrição: * Campos obrigatórios

Inserir

Acima, informe obrigatoriamente a **Descrição** do diâmetro com até 30 (trinta) caracteres. Depois, clique em **Inserir**. O sistema efetua algumas validações:
1.
Caso a descrição informada já exista, o sistema exibe a mensagem: *Diâmetro de rede já existe no cadastro*.

Tela de Sucesso

The screenshot shows a blue-bordered dialog box with a white background. At the top left is a green checkmark icon. To its right, the word "Sucesso" is written in a small, dark font. Below the icon, the text "Diâmetro de Rede ID 39 cadastrado com sucesso" is displayed. At the bottom left of the box is a link labeled "Menu Principal". At the bottom right is another link labeled "Inserir outro(a) Diâmetro de Rede".

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição do diâmetro para rede de água com até 30 (trinta) caracteres.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema insere a descrição do diâmetro de rede na base de dados.

Referências

[Inserir Diâmetro de Rede](#)

Termos Principais

[Rede de Água](#)

Micromedicação

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:inserir_diametro_de_rede

Last update: **07/08/2019 13:18**

